KENWOOD

# Avino

マイクロハイファイ コンポーネント システム

# **SG-55MD KF-5500MD**

# 取扱説明書

お買い上げいただきまして、 ありがとうございました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、 使用を開始する前に必ず、「安全上のご注 意」をお読みになり、十分にご理解ください。

使いかたの説明も、併せてよくお読みくだ さるよう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときにくり返してお読みください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION



**MDLP** 





# 本機の特長

アトラック

ATRAC3によるデジタル長時間録音/再生機能/ LP2、LP4 )を搭載

標準の2倍 約160分 または4倍 約320分 )のデジタル長時間録音/再生ができます。(時間は80分ディスクを使用した場合)

. ハイ. スピード

CD MD High Speed( 倍速 )ダビング対応+④2

CDからMDへカンタン、短時間でダビングできる便利な機能です。(CD全曲録音のみ対応)

### 世界初、マルチファンクションキー(マルチキー)搭載

シンプルなデザインで使いやすい、新発想の操作キーを採用しました。表示部の下に配置された5つのキーで、CD、MD、チューナーのほとんどの機能をカンタンに操作できます。

プラス

### スリムなデザインに3枚CDチェンジャー+MDを装備

コンパクトサイズのボディーに3枚CDチェンジャー+MDを実現させました。BGMとして長時間CDの音楽を楽しむことはもちろん、シングルCDの録音もカンタンにできます。

### サンプリング・レート・コンバーター搭載

BS/CSチューナーなど、衛星放送のデジタル録音ができる光デジタル入力端子を装備しました。


# 付属品

次の付属品がそろっていることを確認してください。

FM 室内アンテガ(1本) AM ループアンテガ(1個) AMループアンテナスタンド スピーカーコード(2本)









リモートコントロール(リモコン)ユニット(1個)

リモコン用単3電池(2本)





### スタンバイ・モード(状態)について

本機は電源プラグがコンセントに接続されているとき、電源をオフにするとstandby/timerインジケーターが点灯します。 メモリー保護のため、微弱な通電を行っているためです。これを"スタンバイ・モード( 状態 )"といいます。

- stándby/timerインジケーターが点灯しているときは、リモコン操作によっても電源のオンができます。
- スタンバイ状態でselect/demoキー(リモコンSelfキー)を押すと、表示部が5秒間時計表示になります。

CDで再失中の一曲だけをワンタッチで録音する (一曲O.T.E.)	安全編
曲順をまとめて入れ替える( QÚÍĆK MOVE )54	
曲順を1曲ずつ入れ替える( MOVE )56	
曲を分ける( DIVIDE)58	
曲をつなぐ( COMBINE ), <sub>10-2</sub>	<b>*</b>
曲をまとめて消す( QUICK ERASE )62	<i>华</i>
1曲ずつ消す( ERASE ). <sub>ォ-ル</sub> <sub>ャン・</sub>	編
MD内の曲を全て消す( ALL ERASE )65	
ミニディスクや曲にタイトルをつける66	
タイトルをコピーまたはメモして、他の	
ミニディスクや曲につける。	
(TITLE COPY) TITLE MEMO 1 4.5741	
編集した内容を取り消す(EDIT CANCEL)73	
外部ソース機器を聴く74	
時刻合わせ	Ħ
タイマーを使う77	盔礎
ライマーを送り	編
(O.T.T.タイマー) <sub>スリーラ</sub> 77 音楽を聴きながら眠る(SLEEP タイマー)78	
毎日 <u>働</u> ζタイマーを設定する (PROG.タイマー)79	
( PROG. 91 √ − )	
知識編	
知っていると何かと便利です	心
知っておきましょう82	用
メンテナンス82	綱
参考82	
故障かな?と思ったら85	
保証とアフターサービス	
(よくお読みください)89	
定格91	
	知
	識編
	פיוצית

安	全	編	
注意(必	がずお読	みくた	<b>ごさい)</b> 4
			音を出す前に
: 働き  いかた			
基	<b>礎</b> 「聴く」	<i>編</i> 、「録	る」の基本です
グライト。 サーチ) サーチ) サインプリセ シアプリゼ ・M放送/ ト	ルで探 (はさせ) (マット) セット) 号名自動	す  る  する 動表示	
		楽しさ	さが広がります
スREPしている。 Repしている。 Repしている。 Repしている。 Repote	再生(メ) く( PGN E ー ドデド) ( RAN 	ニュ・ Mモー 男生) DOM T チで彰 録 倍速鎖	ーモード) 38 ド再生)41 Eード再生) 44 46 46 47 47 ほする
	注   準   働   いい   基   た   タナ   ぎ   プレトMト   「	注意 準 備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	かたタイトルで探す ナーチ)

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

### 絵表示について -

この取扱説明書(安全編)では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読み ください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

# ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

### 絵表示の例



△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令 上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

# 交流 100 ボルト以外の電圧で 使用しない



この機器は、交流100ボルト専用

指定以外の電源電圧で使用しない でください。

火災・感電の原因となります。

# 放熱に注意



設置の際は、壁から10cm以上離 してください。

機器のカバー等にある穴は、放熱 のための通風孔ですので、ふさが ないようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまにし て使用しない。
- 風通しの悪い狭い 所に押し込まない。
- 布を掛けたり、じゅ うたん、布団の上において使用 しない。

通風孔がふさがると、内部に熱が こもり、火災の原因となります。

# 風呂、シャワー室では使用し ない



風呂、シャワー室など湿度の高い ところや、水はねのある場所では 使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



# 電源コードの取扱い



電源コードを傷つけたり、加工し たり、無理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、加熱したり、ス テープルや釘などで固定しないで ください。また、電源コードの上 に重いものをのせたり、コードが 本機の下敷きにならないようにし てください。コードを敷物などで 覆ってしまうと、気づかずに重い ものをのせてしまうことがありま す、

コードが傷つき、火災・感電の原 因となります。





電源コードが傷ついたら(芯線の 露出、断線など)修理をご依頼く ださい。

そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。



# 異常が起きた場合は



煙が出たり、変な臭いや音がする 場合は、すぐに電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから 抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電 の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確 かめてから修理をご依頼くださ L1



# 電源プラグは清潔に



電源プラグの刃および刃の付近に 埃や金属物が付着している場合 は、電源プラグを抜いてから乾い た布で取り除いてください。 そのまま使用する

と、火災・感電の原 因となります。

依頼ください。



# 落下した機器は使わない



機器を落としたり、カバーやケー 機命を冷こしたり、2.2 スがこわれた場合は、電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセン トから抜いて、点検、修理をご依頼 ください。

> そのまま使用する と、火災・感電の 原因となります。



# ケースを絶対に開けないでください



機器の裏ぶた、カバーを開けた り、改造をしないでください。 内部には電圧の高い部分があり、 火災・感電の原因となります。 点検、修理は販売店また は当社サービス拠点にご

# 雷が鳴り始めたら



アンテナ線や雷源プラグには触れ ないでください。 感電の原因となります。



# 機器の内部に水や異物を入れない



機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の 原因となります。



機器の通風孔、開口部から内部に金 属類や燃えやすいものなどを差し込 んだり、落とし込んだりしないでく ださい。

火災・感電の原因となります。



内部に水や異物などが入った場合 は、まず電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いて、 点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

# 電池は放置しない



雷池は、幼児の手の届かないとこ ろへ置いてください。ボタン電池 など小型の電池は特にご注意下さ L1

電池をあやまって飲み込むおそれ があります。

万一、お子さまが飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してくだ さい。

# 乾電池は充電しない



乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火災・ けがの原因となります。



# 電源コードを熱器具に近付け ない



電源コードを熱器具(ストーブ、 アイロンなど)に近付けないでく ださい。

コードの被覆が溶け て、火災・感電の原因と なることがあります。



# 電源プラグの抜き差しは

ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください。

感電の原因となることがありま



電源プラグは、根元まで差し込ん でもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。

> 発熱して火災の原因となることが あります。販売店や電気工事店に コンセントの交換を依頼してくだ さい。

電源プラグを抜くと きは、電源コードを 引っ張らないでくだ さい。



コードが傷つき、火災・感電の原 因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてくださ L1



電源プラグはコン セントに根元まで 確実に差し込んで ください。



差し込みが不完全ですと発熱した り埃が付着して火災の原因となる ことがあります。また、電源プラ グの刃に触れると感電することが あります。

# 不安定な場所には置かない



ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないでく ださい。

落ちたり、倒れたり してけがの原因とな ることがあります。



# 湿気やほこりのある場所に置 かない



油煙や湯気の当たる調理台、加湿 器のそば、湿気やほこりの多い場 所には置かないでください。 火災・感電の原因となることがあ ります。



# 温度の高い場所には置かない



窓を閉めきった自動車の中や、直 射日光があたる場所など、異常に 温度が高くなる場所に放置しない でください。

本体や部品に悪い影響を与え、火 災の原因となることがあります。



# 長期間使用しないときは



旅行などで長期間、ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災の原因となることがありま す。

# 指定以外のコードを使わない



関連機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、 電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。

指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、やけ どの原因となることがあります。

# 指定機器以外の物を乗せない



この機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きな物を置かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



# アンテナ工事



アンテナ工事には、技術と経験が 必要ですので、販売店にご相談く ださい。

アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。

アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。

### 機器に乗らない



この機器に乗ったり、ぶら下がっ たりしないでください。特にお子 様にはご注意ください。

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



# 指をはさまない



お子様がカセットテープ、ディス ク挿入口に手を入れないようご注 意ください。

指がはさまれて、けがの原因となることがあります。

# レーザー光源はのぞかない



レーザー光源をのぞき込まないで ください。

レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。

# ひび割れディスクは使わない



ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは、使用しないでください。

ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散って、けがの原因となることがあります。

# 音量に気をつけて

はじめに音量(ボリューム)を最 小にしてください。

> 突然大きな音がでて聴力障害など の原因となることがあります。

> ヘッドホンをご使用になるとき は、音量を上げすぎないようにし てください。

> 耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

# 移動させる際は



移動させる場合は、電源スイッチ を切り、必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、アンテナ線、機器 間の接続コードなど外部の接続 コードを外してから行ってくださ L1

> コードが傷つき、火災、感電の原 因となることがあります。



# 雷池の取扱い



電池は誤った使い方をすると、破 裂、液漏れにより、火災、けがや 周囲を破損する原因となることが あります。

次のことを、必ず守ってくださ L1

● 極性表示( プラス"+"とマイナス "-"の向き)に注意し、表示通り に入れてください。



- ●指定以外の電池は使用しないで ください。また、新しい電池と 古い電池を混ぜて使用しないで ください。
- ●電池は、加熱したり、分解した り、火や水の中に入れないでく ださい。

# お手入れの際は



お手入れの際は安全のため電源プ のナハ1 wンパパロスー ラグをコンセントから抜いてくだ さい。

感電の原因となることがあります。



3年に1度程度を目安に、機器内部 の点検、清掃をお勧めします。も よりの販売店、またはケンウッド 営業所に費用を含めご相談くださ L1

> 内部にほこりのたまったまま、長 い間掃除をしないと火災や故障の 原因となることがあります。

# 音質、タイマー、表示部、その他の諸設定について(諸設定モード)

をbect/demoキーとvolume/multi controlつまみを組み合わせた操作で下記の機能を調節、調整することができます。











ポリューム マルデュントロール volume/multi controlつまみを回すたびに設定項目が以下 のように変わります。(詳しくは参照ページをご覧ください。)

- REC MODE ? "**録音モードを設定する**" → 35

TONE CONT. ? "**音質を調節する**" → 23

y-ス ダイレクト S. DIRECT? "**ソース(音源)のオリジナルな音を聴く**"→23

**Pappurta** N. B. ? "メリハリの効いた音にする" → 23

<sup>パランス</sup> BALANCE ? "**左右のパランスを調整する**" → 23

アシッァスト ADJUST ? "**時刻合わせ**" → 76

77- tット TIMER SET ? "**タイマーを使う**" → 77 → 79

A. P. S. ? "AUTO POWER SAVE機能について"→10

コントラスト CONTRAST ? "表示部の調節について"→〔1〕

- BACK LIGHT?"表示部の調節について"→〔1〕

- select/demoキーを押してから5秒以上操作をしないで 放置すると、諸設定モードは自動的に解除されます。
- menuキーを押してメニューモードになっている間は せんだった。 select/demoキーを押しても諸設定モードになりませ ん。input/homeキーを押してメニューモードを解除 してください。
- select/demoキーを押して諸設定モードになっている 間はvolume/multi controlつまみを回しても音量の調 節ができません。音量の調節をするにはinput/home キーを押して諸設定モードを解除してください。

### ォート パワー セーフ AUTO POWER SAVE機能について

電源がオンのとき、録音も再生もしていない状態で、約30分以上放置すると自動的に電源がオブ、スタンパイ)になる機能です。この機能はお好みで、設定、解除することができます。

**1** select/demoキーを押す




② volume/multi controlつまみを回して"A.P.S.?" を選び、select/demoキーを押す







● 再度volume/multi controlつまみを回して"ON" (設定)または"OFF"(解除)を選び、select/demoキーを押して確定する



- この機能が設定されているときは、表示部左上に "A.P.S."が点灯します。
- ●ソース(音源)がチューナーまたはAUX/TAPEの場合、音量が"0"のとき、または"MUTE"が点灯しているときに限りオートパワーセーブが働きます。

### デモンストレーションについて

本機の様々な動作状況を表示部に次々に表示する(デモンストレーション)機能です。デモンストレーション表示は、実際の操作と聴いている音には関係なく変化します。この機能はお好みで実行、解除することができます。

- ●電源がオンのとき、停電があったり電源プラグを抜き 差しすると、自動的に"DEMO ON"になります。
- ソース(音源)がチューナーで"DEMO ON"のときは、 受信する電波が弱いと音が出ません。

### デモンストレーション解除(DEMO OFF):

デモンストレーション実行中にselect/demoキーを押す "DEMO OFF"がスクロール表示されます。

### デモンストレーション実行( DEMO ON ):

電源がオンのときにselect/demoキーを2秒以上押す "DEMO ON"がスクロール表示されます。



### 表示部の調節について

### CONTRASTの調節

本体表示部のコントラストを調節することができます。

② 電源がオンのとき、select/demoキーを押す



② v olume / multi controlつまみを回して "CONTRAST?"を選び、select/demoキーを押す







- **9** 再度volume/multi controlつまみを回してお好みのコントラスト("0"~"15")を選び、select/demoキーを押して確定する
- お買い上げ時のコントラストにワンタッチで戻すに は、電源がオンのとき、menuキーを2秒以上押しま す。

パック BACK LIGHT**の調節** 

本体表示部の明るさを調節することができます。

② 電源がオンのとき、select/demoキーを押す



② volume/multi controlつまみを回して"BACK #レクト デモ まいまして"を選び、select/demoキーを押す



- 再度volume/multi controlつまみを回してお好みの明るさ("HIGH"、"LOW")を選び、select/
  demoキーを押して確定する
- SLEEPタイマー動作中は、BACK LIGHTの調節をすることはできません。

# システム(本体)と付属品の接続

# ↑ 注意 接続のご注意

接続をするときは、図のように行なってください。 アンテナ、スピーカなどの接続が終了してから、最 後に電源コードのプラグをコンセントに差し込んで ください。

### マイコンの誤動作について

正しく接続したのに動作しなかったり、 表示部が誤った表示をする場合は、 "マイコンをリセットするには"を参照して マイコンをリセットしてください。


### ↑ 注意 設置のご注意

本機の天板の上に本などを置くことはできますが、本 機底面には放熱用の空気取り入れ口があるため、じゅ うたんなど柔らかい平面に本機を置くと空気取り入れ 口がふさがれ、充分な放熱効果が得られません。かな らず棚の上などかたい平面に置いてください。

### スピーカーの設置とテレビについて

- 1. 本機のスピーカーは、設置のしかたによっては、色 ムラを生じる場合があります。そのときは、一度テ レビの電源を切り、15分~30分後に再び電源をオン にしてください。テレビの自己消磁機能により、色 ムラが改善されます。その後も色ムラが残るような 場合には、テレビからスピーカーを離して設置して ください。
- 2. 近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている 場合には、スピーカーとの相互作用により、テレビ に色ムラが発生することがありますので、設置の際 はご注意ください。
- 3. テレビからの電磁波の誘導作用により、本機の電源 がオフ(スタンバイ)のときでも、スピーカーから音 が聞こえることがあります。その場合も、テレビか らスピーカーを離して設置してださい。

### 付属アンテナの接続



### AMループアンテナ


付属のアンテナは室内用です。本体、テレビ、スピー カーコード、電源コードからなるべく離れたところ で、受信状態の一番よい方向に向けます。


### FM室内アンテナ

付属のアンテナは室内用で、一時的に使用するもので す。安定した受信のためには、屋外アンテナ(市販)の 接続をお勧めします。屋外アンテナを接続するとき は、室内アンテナは取り外してください。

- **4** アンテナ端子に接続する
- 2 受信状態のよい位置をさがす
- ② 固定する

### スピーカー接続








- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、音が出なくなったり、雑音が発生す ることがあります。
- 接続コードを抜き差しする場合は、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードを抜かずに接 続コードの抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因となります。
- スピーカーコードの´+´と´- は絶対にショートさせないでください。
- ●極性 + と )を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない、不自然な音になります。正しく接続 してください。

# 他の機器(別売品・市販品)との接続

### FM屋外アンテナとの接続

75 同軸ケーブルを使って屋内へ引込み、FM75 端子に接続します。屋外アンテナを接続するときは、FM室内アンテナは取り外してください。




### 

アンテナ工事には、技術と経験が必要なので、販売店にご相談ください。アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れて送配電線に触れた場合、感電の原因になることがあります。

### カセットデッキ(X-SG7) 別売 )との接続

カセットデッキに付属のオーディオ接続コードとシステムコントロールケーブルを使って、本機背面のAUX (TAPE) 出力、入力端子とシステムコントロール端子に接続します。カセットデッキに付属の取扱説明書も併せてご覧ください。






別売のカセットデッキ(X-SG7)を接続して、再生や早送りなどの基本機能やワンタッチ録音などを本機で操作することができます。 +2

### スーパーウーファー(SW-1010) 別売)との接続


重低音を力強く再生します。どのような再生のときでも使用できます。



### 外部ソース(音源)機器との接続


### アナログ接続の場合

本機背面のAUX (TÂPE)入力 端子を使って、ビデオデッキやRIAAイコライザーアンプ内蔵のレコードプレーヤー(P-110) (別売)などを接続することができます。




### デジタル接続の場合

本機背面のデジタル入力OPTICAL端子を使って、BS/CSチューナーなどのデジタル機器を接続することができます。



# 6 各部のなまえと働き

# 本体部



- **の**ミニディスク挿入口
- 2 表示部
- ❸ リモコン受光部+ 19
- **②** standby/timerインジケーター スタンバイ状態(電源がオフ):赤の点灯 タイマースタンバイ状態(電源がオフ):緑の点灯 通電状態(電源がオン): 消灯
- **6**1/0+--22 電源のオン/スタンバイを切り換えます。
- **6** MD rec **+ − → 35** MDに録音するときに使います。
- **②** マルチキー→ ② CD、MD、チューナーなどソース(音源)や設定によっ て機能が切り換わります。
- 3 CDトレイ+24 ディスクを3枚まで収納することができます。

### **Ø** ▲‡-

ミニディスクを取り出すときに使います。

@input/home =-マルチキーをソース(音源)選択キーにするときに使い ます。 + 20


メニューモードや諸設定モード、録音モード、MD編集 モードを解除するときに使います。+10 +47 +54

- **v**olume/multi controlつまみ→10→22 音量の調節や諸設定モード時の項目選択に使います。
- @ menu + - 21 38
- 各ソース(音源)の応用操作を行うときに使います。 Ø select/demo≠-
  - 時刻合わせのときに使います。→ 26 スタンバイ状態で時計表示をするときに使います。 **→** 76

諸設定を行うときに使います。 → 10 デモンストレーションの実行、解除に使います。+<sub>10</sub>

- **2 △**CD1 3**+ − - 2**4
- **6** phones端子+22 +23 ステレオミニプラグ付きのヘッドホン(別売)を接続し ます。

表示部



### 2 タイマー表示

O.T.T. → [7]

O.T.T.タイマー設定、待機、動作中に表示します。 PROG. → 29

PROG.タイマーの設定、待機、動作中に表示します。

**②** A.P.S.表示→ ①

オートパワーセーブ中に表示します。

- 周波数、時間、トラック番号、プログラム番号、 ソース切り換え、音量、ディスク/トラックタイトルなどの文字情報を表示します。
- ❷ 再生、受信、録音モード表示

### ソース(音源)がCDのとき

PGM- 38

PGMモード中に表示します。

REP. → 41

REP.モード中に表示します。

RANDOM-44

RANDOMモード中に表示します。

O.T.E. + 47

ワンタッチエディット録音中に表示します。

BEST HITS-51

BEST HITSプログラムモード再生中に表示します。

### ソース(音源)がMDのとき

PGM-38

PGMモード中に表示します。

REP. - 41

REP.モード中に表示します。

RANDOM-44

RANDOMモード中に表示します。

### ソース(音源)がチューナーのとき+31

AUTO

オート選局中に表示します。マニュアル選局 / モノラル受信中は表示しません。

ST.

ステレオ受信中に表示します。マニュアル選局 / モ ノラル受信中は表示しません。

### チューナー、外部ソース機器の録音時+35

●REC

録音中に表示します。

**II**REC

録音一時停止中に表示します。

### 母 ソース(音源)表示

選択中のソース(音源)をグラフィカル(絵)表示します。

6 マルチキー表示+20

マルチキーの働きを文字やシンボルで表示します。

### 2 音質表示

**N.B.** 

N.B. の動作中に表示します。

S. DIRECT

ソースの音声信号をダイレクトにパワーアンプに出力しているときに表示します。


TONE

N.B. S.DIRECTが解除されている場合、TONE CONTROL機能で音質を調整したときに表示しま す。

MUTE + 23

一時的に音を消しているとき(ミュート中)に表示します。

# リモコン部



# 文中はリモコンを使った操作手順を示します。

② 文字入力/+10、+100、テンキー

MD、CDのトラック番号選択に使います。 - 23 - 22 チューナーのプリセットコールに使います。 - 30 MD編集時、アルファベット、カタカナ、数字、記号の入力に使います。 - 62

**②** DÍSC SEL. **+−**+25

CDチェンジャーのディスクを選ぶときに使います。

### の 基本操作キー

### **◄◄.** ▶▶‡−

ソース(音源)がCD、MDのとき+25 +27 曲の早送り、早戻しに使います。

ソース(音源)がチューナーのとき+31 周波数から放送局を選ぶときに使います。

### JUEUN P.CALL ► I + -

ソース(音源)がCD、MDのとき+25+27 曲の飛び越し(スキップ)に使います。

ソース(音源)がチューナーのとき-30 記憶させた放送局をプリセット番号から選ぶときに 使います。

### ② ワンタッチ録音キー

TAPE OTF +-

別売のカセットデッキ(X-SG7)を接続したときに使います。CD再生中に押すと、再生中の曲だけを、停止中に押すとCD全曲を別売のカセットデッキのテープに録音します。

MD O.T.E. **+** - → 48

CD再生中に押すと、再生中の曲だけを、停止中に押すと、CD全曲をMDに録音します。

**⑤** AUX/TĀPE**キー**→②4

外部ソース(音源)機器を聴くときに使います。

**⊘** タイマーキー

SLEÉP**+**-→78

SLEEP( おやすみ )タイマーを設定するときに使います。 TIMERキー+⑦2→⑧1

各種タイマーの実行、解除をするときに使います。

MUTEキー→②3
 一時的に音を消したいときに使います。

**1** 1/0 ≠ - + 24

電源のオン、スタンバイを切り換えます。

**9** CD PGM再生/MD編集キー

TITLE INPUT + - - 66

ディスク/トラックタイトルを入力するときに使います。 TRACK FOIT キー・「54

MDを編集するときに使います。

SET+-

ソース(音源)がCD、MDのとき

MD編集の設定や確定などに使います。 - 54 タイトル表示などを切り換えるときに使います。 - 25 + 27

ソース(音源)がチューナーのとき+32

オートプリセットした放送局名を変えるときに使います。

スタンバイ状態のとき+26

時計表示をするときに使います。

### ENTER**≠**−

ソース(音源)が、MDのとき+55

MD編集や、入力したタイトルの確定などに使います。 ソース(音源)がチューナーのとき+31

マニュアルプリセットの確定に使います。

P.MODE/CHARAC. + -

ソース(音源)がCD、MDのとき+38+66

PGM再生および入力文字グループの選択に使います。

ソース(音源)がチューナーのとき+31

選局方法を選ぶときに使います。

CLEAR/DELETE**キー** + 40 + 54 + 62 + 67 プログラムや入力文字の取り消しに使います。

② 基本操作キー(入力切り換え/再生/停止など)

MD►/II +-, CD►/II +-, ■STOP+-, TUNER/BAND+-+24 +26 +30

### 20 再生モード/その他のキー

TÍTLE SEÁRCH+-+28

MDの曲をタイトルから探すときに使います。

REPEAT + - 41

CD、MDを繰り返し再生するときに使います。

RANDOM + - - 44

CD、MDの曲順を順不同に再生するときに使います。 BÈST HĪTS≠-→51

CDのベストヒッツ再生/録音をするときに使います。 DIŚŚŚŚAY+-

ソースがCD、MDのとき+25+27

再生時間表示の切り換えと録音モードを表示すると きに使います。

ソースがチューナーのとき+32

周波数表示と時計表示を切り換えるときに使いま す。

### ② 音質調節キー

TONE CONTROL+--23

低音、高音の調整に使います。

SOUND+-+23

S.DIRECT、N.B. \*1、およびT.CONTROL\*2を選ぶと きに使います。なお、N.B. 、S.DIRECT、および T.CONTROLを重複して動作させることはできませ

70。 <sub>サウント</sub> \*1 SOUNDキーを押すたびにN.B. 1 、2、解除の切換 もできます。

\*2 T.CONTROLはあらかじめ調節していない場合は表 示はされません。


**1 Ø** VOLŪME**≠−**→ 22

音量の調節をします。

# リモコンの使いかた

### 雷池の入れかた


**の** カバーを開く



### 2 電池を入れる



❷ カバーを閉める



● 単3電池2個を極性(´+と゚-´)マークに したがって入れる。


### 操作のしかた

本体の電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの I/b キーを押すと、電源がオンになります。電源がオン に なったら、操作したいキーを押します。

電源をスタンパイにするときは、再度1/0 キーを押します。

リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、 1秒以上の間隔をあけて押してください。

操作範囲 のめやす Gr






- 付属の電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。
- 操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作しないこと があります。このような場合、誤動作を避けるために設置場所を変えてください。

# 20 マルチキーの使いかた


本機では、マルチキー、input/homeキーおよびmenuキーを使って、多くの機能を簡単に操作設定できます。 ここで紹介する操作の詳しい説明は参照ページにある操作手順をご覧ください。



## マルチキーの機能は選択されているソース(音源)や動作状況によって変わります

### (例1)ソース(音源)選択キー

電源をオンにした、CD、MDをセットした、ある いはinput/homeキーを押したとき、ソース(音源) を選択する機能になります。




bolee




別売のカセットデッキ(X-SG7)を接続して、再生や早送りなどの基本機能やワンタッチ録音などを本機で操作す ることができます。 + 74

### (例2 XD停止中の基本操作キー


マルチキーの操作でソース(音源)をCDにしたと き、CD停止中にできる機能になります。






メニュー

menuキーとのコンビネーションで様々な設定をおこないます(メニューモード)



② マルチキーMANUAL PRESETを押す




マルチキーの機能

② マルチキーI→→または→→を押して記憶させたい プリセット番号を選んでからマルチキーENTER を押して放送局を登録する



# 2 基本的な使いかた





TUNER

# **1.** 電源をオンにする(オフにする)

### 電源がオンのときにこしまーを押す とオブ スタンパイ )になります。

■ 雷源をオンにしてから約5秒間は、 回路保護のためミュード 音が出な い、状態になります。



● マルチキーは約5秒間ソース(音源)選択 キーになった後、電源をオブ(スタンバイ) にする直前のソース操作キーになります。

### (例)チューナーを選んだ場合

input/home



マルチキーがソー ス(音源)選択 キーになっていな い ソースが選べ なりに input/homeキー を押します。



# 2. 聴きたいソース(音源)を選ぶ

放送局の選局やCD、MDの再生 のしかたは、以下のページの操作 手順をご覧ください。

マルチキーCD **→** 24

マルチキーMD **→** 26

マルチキーTUNER **→** 30

マルチキーAUX/TÁPE→ 74

FM 80.00MHzguro

● リモコンのMD►/II 、TUNER/BAND、 CD▶/II、AUX/TÁPEキーを押してもソー ス(音源)を選ぶことができます。 (MD▶/II、CD▶/IIキーを押した場合は自 動的に再生もはじまります。)

# 音量を上げる 音量を下げる

### **3.** 音量を調節する

- 早く回すと<sub>\*\*</sub>変化量が大きくなりま す。(AI VOLUME機能)
- 表示部に目安の数字(0~80)が 表示されます。



### 一時的に音を消す(リモコンのみ)





- 元の音量に戻すにはもう一度MUTEキーを押します。
- VOUJÜME キーで音量を操作したときもミュートが解除されます。

### ヘッドホン( 別売 )で聴く

- ◆ ヘッドホン( 別売 )のプラグをphones端子に差し込お)
- スピーカーから音が出なくなります。
- **②** volume/multi control つまみを回して音量を調節する
- プラグの抜き差しをするときは、あらかじめ音量を下げておいてください。

### 音質を調節する(TONE CONTROL)

の select/demoキーを押す



② volume/multi controlつまみを回して"TONE telph fe CONT. ?"を選び、select/demoキーを押す





- **⑤** 再度volume/multi controlつまみを回して "BASS"(低域)をお好みのレベル(-5~+5)に調 節し、select/demoキーを押して確定する
- 再度volume/multi controlつまみを回して
  "TREBLE"(高域 をお好みのレベル(-5~+5)に調節し、select/demoキーを押して確定する
- リモコンの場合、TONE CONTROLキーを繰り返し押して "BASS"または"TREBLE"を選び、IMMP.CALLINH を押してレベルを調節することができます。

### **ソース(音源)のオリジナルな音を聴く** (S.DIRECT)

CDやMDなどソース(音源)の音を、本機の音質調整回路を通さずに、なるべく原音に忠実に聴くことができます。

**3** select/demoキーを押す



② volume/multi controlつまみを回して
"S. DIRECT?"を選び、select/demoキーを押す



- 再度volume/multi controlつまみを回して"ON" を選び、select/demoキーを押す
- S.DIRECTを解除するには、手順②で"OFF"を選びます。

# メリハリの効いた音にする(N.B.)

の select/demoキーを押す



**②** volume/multi controlつまみを回して"N.B.?"を ましたり ましたり、 ましたり、 またり、 またり、 またり、 をしたり、 をしたり をしたり



- <sub>ナチュラ</sub>が調します。 ● N.B.を解除するには、手順**②**で"OFF"を選びます。
- リモコンのSOUNDキーでもN.B.を動作させることができます。\$00NDキーを押すたびに"N.B. 1"、"N.B. 2"を選ぶことができます。

## 左右のバランスを調整する(BALANCE)

の select/demoキーを押す



② v o l u m e / m u l t i c o n t o l つまみを回して "BALANCE ?"を選び、select/demoキーを押す




再度 ポリューム マルチ コントロール
 再度 volume / multi control つまみを回して、バランスを調整し、select/demoキーを押して確定する
 バランスの設定の位置表示



# 24 CDを聴く



# 3枚のディスクを収納できます。再生中でも他の2枚のディスクの入れ替えができます。





### 1. 電源をオンにする

● マルチキーは約5秒間ソース(音源)選択キーになった後、電源を オフィスタンバインにする直前のソース操作キーになります。



### 2. マルチキーCDを押す


● マルチキーがソース(音源)選択キーになっていない(ソース が選べない ときは、input/homeキーを押してください。



▲CD1-3キーを押すとその番号のCD トレイが開き、もう一度同じキーを押す とCDトレイが閉じます。CDトレイが開 いているときに別の番号キーを押す と、CDトレイが閉まってから、押した番 号のCDトレイが開きます。

# **3.** ディスクを入れる


- **②** CDトレイを開ける
- ❷ ディスクを入れる
- **②** CDトレイを閉める
- ② ~ ②を繰り返して、3枚までディ スクを収納できます。
- CDトレイを閉める時は必ず▲CD 1-3キーを押して閉めてください。
- CDの再生面には、触れないように してください。
- 市販のCDシングル(8cm)ディス ディスクあり ディスクあり ディスク クアダプターは使用できません。( TOC\*読後 )( TOC\*未読 )なし







# 4. 再生をはじめる

- ディスク番号が表示されている ディスクの再生がはじまります。
- 本機に複数のディスクが入って いる場合、1枚の再生が終了した ら次のディスクが自動的に再生 されます。全てのディスクを再生 して止まります。(リレー再生)











### 曲を飛び越す(スキップ)



- 再生中にマルチキー→→または→→を押すと、曲を飛び越 して選んだ曲の最初から再生します。前の曲に戻るには、 マルチキー。◀◀を連続して素早く押します。間隔をあけて ゆっく!)押したのでは、何回押してもその曲のはじめにし か戻りません。
- 再生中にマルチキー→→を1回だけ押すと、その曲の最初 に戻り再生します。
- リモコンの場合、停止中でもI◀▼P.CALL▶▶Iキーを押し て曲をスキップすることができます。この場合、スキップ した後自動的に再生がはじまります。

### 好きな曲から聴く

### ₩ ディスクを選ぶ







- マルチキーDISC SKIPを押すたびにディスクが切り換わ ります。
- リモコンの場合、DISC SEL.キーを押すたびにディスク が切り換わります。

### 2 曲を飛び越す

(本体)戻る



### 早送り・早戻しする( リモコンのみ )

再生中に押しつづけ、手を離したところで再生に戻ります。

### 一時停止する

(本体)

(リモコン) 💆



- ソース(音源)表示が点滅します。
- 申押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

### 再生を止める

(本体)

(リモコン) <u></u>



### ディスクの置きかた

ディスクはトレイの蓮に合わせて、正しく置いてくださ い。(ディスクを斜めに置くと故障の原因となります。)

### CDの時間表示について(リモコンのみ)

CDの再生中、DISPLAYキーを押すたびに表示部の時 間表示が切り換わります。



1:23 ① 曲の経過時間

-2:37 ② 曲の残り時間

23:52 ③ ディスクの総経過時間

- -36:50T 4 ディスクの総残り時間
- プログラムまたはランダム再生時は、①と②のみの表 示となります。

# タイトル表示について(リモコンのみ)

CD TEXT対応ディスクを再生する場合、CD再生中(ま たは停止中)にŠĔŤキーを押すと、CDに記録されている 文字情報を表示部に表示することができます。

SĔŤキーを押すたびに、以下の項目が切り換わります。



ディスク番号 -- トラックタイトル( 曲名 )\*1-ディスクタイトル ディスク名 >2 -

- \*1 再生中のみスクロール表示します。
- \*2 スクロール表示します。

### ダイレクト選曲について

リモコンの+10、テンキーを押して、聴きたい曲をカンタ ンに選ぶことができます。

23曲目を選ぶとき

\*10'.: \*10'.: 39 DEF の順に押す

30曲目を選ぶとき


\*10':: +10':: +10':: 0ºフラン・oz の順に押す

### ↑ 注意 レーザー光源をのぞかない

レーザー光が目に当たると、視力障害を起こすことがあ ります。



# ニディスクを、取り出したまま、挿入口に放置しないでください。





### 1. 電源をオンにする

● マルチキーは約5秒間ソース(音源)選択キーになった後、 電源をオフ(スタンバイ)にする直前のソース操作キーに なります。



# **2.** マルチキーMDを押す

● マルチキーがソース(音源)選択キーになっていない(ソース が選べないときは、input/homeキーを押してください。



# 3.ミニディスクを入れる

●ミニディスクは、ミニディスク挿入 口に確実に差し込んでください。



ディスクを取り出すには



電源がオス、スタンパイ)状態のときは、ミニディスクの出し入れはできませ ん。スタンバイ状態のときに無理にミニディスクを入れないでください、故 障の原因となります。

# 4. 再生をはじめる



- 設定されている録音モードで再生 します。
- 再生中は、各曲の最初にトラックタ イトル(曲名)を表示します。
- "READING"の点滅中にミニディ スクにない曲を選ぶと、ミニディス クの最後の曲を再生します。



再生中の曲の

### 曲を飛び越す(スキップ)

(本体) 戻る 進む (リ

(リモコン) 戻る 進む |◀◀ P.CALL ►►►| | \_\_\_\_\_

- 再生中にマルチキーは◀または▶▶を押すと曲を飛び越して選んだ曲の最初から再生します。前の曲に戻るには、マルチキーは◀を連続して素早く押します。間隔をあけてゆっくり押したのでは、何回押してもその曲のはじめにしか戻りません。
- 再生中にマルチキー・◄
   を1回だけ押すと、その曲の最初に戻り再生します。
- リモコンの場合、停止中でもI◀●P.CALL▶▶Iキーを押して曲をスキップすることができます。この場合、スキップした後自動的に再生がはじまります。

### 早送り、早戻しする(リモコンのみ)



- 再生中に押しつづけ、手を離したところで再生に戻ります。
- 一時停止中の早送り、早戻しは高速となり、音は出ません。
- 一時停止中に早送り、早戻しした場合、手を離したところで一時停止に戻ります。

### 一時停止する

(本体)

(リモコン) ト/||

- ソース(音源)表示が点滅します。
- 申押すたびに、一時停止と再生が切り換わります。

### 再生を止める

(本体)



(リモコン)



# MDの再生モードについて

MDの曲は、録音したときの録音モード(REC MODE )に従って再生されます。

DISPLAYキーを押して、再生中の曲の録音モードを確認することができます。

MDLPはMD規格に適合した新しい音声圧縮方式ATRAC3 を採用して、ステレオ2倍、または4倍)の長時間録音、再生 モードの機能を持ったMDレコーダーやMDプレーヤーまた は、ATRAC3により音声録音されているMDメディア(再生専 用MD)に表示されています。

### MDの時間表示について

DÍŚPLAYキーを押すたびに表示部の時間表示が切り 換わります。



②: 30 ① 曲の経過時間

--3:24 ② 曲の残り時間

12:24T ③ ミニディスクの総経過時間

-53:24T ④ ミニディスクの総残り時間

50:50R 5 ミニディスクの録音可能な **総残り時間** 

> LP2 ⑥ 再生中は曲の録音モード 停止時は現在設定されている

停止時は現任設定されて 録音モード

- 1曲リピート、ランダム再生時は、①、②と⑥の表示となります。
- プログラム再生時は、④はプログラムされた曲の総残り 時間表示となります。
- 1曲も録音されていない場合、"BLANK DISC"と表示されます。(ディスクタイトルがある場合、そのディスクタイトルが表示されます).
- 再生専用MDでは、⑤は表示されません。
- ⑤は録音モードの設定によって録音残量表示も変わります。

### ダイレクト選曲について

リモコンの+10、+100、テンキーを押して、聴きたい曲を カンタンに選ぶことができます。

23曲目を選ぶとき

\*10'.: \*10'.: 3# DEF の順に押す

30曲目を選ぶとき

+10': +10': +10': 0ワランº の順に押す

213曲目を選ぶとき

### タイトル表示について (リモコンのみ) MDの再生中はたは停止中でSETキーを押すとミニ


MDの存主代。よたは存止や元さに「十一を押する」ミーディスクに記録されている文字情報を表示部に表示することができます。

再生中にŠĚŤキーを押すとトラックタイトル(曲名)が、停止中にŠĚŤキーを押すと、ディスクタイトル(ディスク名)がスクロール表示されます。



# 聴きたい曲をタイトルで探す (タイトルサーチ)

録音用ミニディスクの場合、ミニディスクに収録されている曲の名前( タイトル )をあらかじめつけておくと、聴きたい曲をタイトルから探すことができます。 - 66



- ●リモコンの場合、停止、再生中どちらでもTÎTLE SEARCHキーを押してタイトルサーチをはじめること ができます。
- ② マルチキーI◀◀または▶▶Iを押して、タイトルを選ぶ

(本体) (リモコン)

トラック番号トラック番号トラック番号が戻るが進むが変る





- タイトルの入力されていない曲は、トラック番号と"・・・・" が表示されます。
- ③ マルチキー►II(リモコンMD►/II)を押す。



●選んだ曲の再生がはじまります。

### 途中でやめる



# MDのステレオ長時間録音と再生について

本機は、MDのステレオ長時間録音と再生に対応しています。(MDLP対応機器です) 録音モードにはステレオ録音、モノラル長時間録音、ステレオ2倍長時間録音、ステレオ4倍長時間録音があり、 本機のMDで録音できる全ての音楽ソースに使用できます。

また、同じMDに異なる録音モードの曲を混在させて録音することもできます。 録音をする前に録音モードの設定を行ってから、それぞれの録音操作をしてください。

### ステレオ長時間録音について(LP2、LP4)

ステレオ長時間録音は、ステレオ録音、モノラル録音に比べ音声のデジタル圧縮率をさらに高め、長時間での録音を可能にしています。LP4モードはLP2モードに比べさらに圧縮率を高め、長時間録音をします。

- 本機のMDでステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音された曲は、MDLPに対応した機器で再生することができます。
- MDにステレオ音声で録音する場合、長時間録音になるにしたがって録音される音質が変化します。最も良い音質で録音したいときは、ステレオ録音(STEREO)で録音してください。

### 録音モードの種類

ステレオ録音(STEREO):

録音可能時間はMDカートリッジに表示されている時間 になります。

ステレオ2倍長時間録音(LP2):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジ に表示されている約2倍の時間になります。

ステレオ4倍長時間録音(LP4):

音声はステレオのまま、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている約4倍の時間になります。

モノラル長時間録音(MONO):

録音される音声はモノラルになりますが、録音可能時間がMDカートリッジに表示されている約2倍の時間になります。

### スタンプ (STAMP)機能

本機でステレオ2倍長時間録音(LP2)またはステレオ4倍 長時間録音(LP4)で録音された曲のタイトルの始めの部分に「LP:」を自動的につける機能です。スタンプ機能を使っているときは、曲タイトルの頭の部分に「LP:」が表示されます。

「LP:」は本機での再生中には表示されません。タイトル編集時のみ表示されます。

「LP:」は、MDLPに対応していない機器でステレオ長時間 録音された曲を再生しているときだけ、タイトルとして表示 されます。

本機では、スタンプ(STAMP)機能のON(「LP:」をつける)またはOFF(「LP:」をつけない)の設定もすることができます。

### ステレオ長時間モードで録音したMDをステレオ長時間モー ドに対応していない機器で再生した場合


ステレオ長時間モードに対応していない機器でステレオ長時間録音した曲を再生すると再生状態にはなりますが音は出ません。これらの機器でステレオまたはモノラル録音とステレオ長時間録音された曲が混在しているMDを再生したときは、ステレオまたはモノラル録音された曲だけ音が出ます。

このようなMDを再生した場合、音が出ていないときに音量を上げすぎると、ステレオまたはモノラル録音された曲にかわったときに突然大きな音がでることになります。音量の上げすぎに注意してください。

# ͽ ラジオ放送を聴く



### 放送局を最大40局まで記憶させ、ワンタッチで受信できます。





### 1. 電源をオンにする

● マルチキーは約5秒間ソース(音源)選択キーになった後、電源をオフ(スタンバ インにする直前のソース操作キーになります。



# **2.** マルチキーTUNERを押す

● マルチキーがソース(音源)選択キーになっていない(ソースが選べない)ときは、 input/homeキーを押してください。

# 3. 放送局を記憶させる

"放送局をオートプリセットする"の手順に従い、お住まいの地域で受信できる 放送局を自動的に記憶させてください。

● 一度オートプリセットで記憶させておくと、転居される場合や改めて全局記憶させ る場合を除き、次回からこの手順は不要です。




# **4.** 放送バンドを選ぶ

押すたびに切り換わります。

► ① "FM"

- ② "AM"









# **5.** 選局する(プリセットコール)


オートプリセットまたはマニュアルプリセットで放送局を記憶させている場合、 マルチキー。◀◀ または ▶▶を押して選局します。押すたびに、記憶されている放 送局が順に切り換わります。

マルチキー▶▶|を押すと... 1 2 3 ..... 38 39 40 1 .....

マルチキー ◄ を押すと... 40 39 38 .... 3 2 1 40....

● リモコンでは、I◀◀P.CALL▶▶Iキーあるいは+10. テンキーを押して選局します。





放送局を記憶させていない場合

ステレオ受信時に表示

オート選局のとき\*:

マルチキー◀◀または▶▶を押すと、次の放送局を自動的に

受信します。

マニュアル選局のとき\*:マルチキー<<または>>を受信するまで繰り返し押します。

あるいはキーを押し続け、受信したい放送局の周波数になっ

たら離します。

リモコンでは、オーを押して選局します。

下記"選局方法を選ぶ"を参照してください。

### 選局方法を選ぶ

お買い上げ時はオート選局/ステレオ受信になっていま すが、電波が弱く雑音が多い場合はマニュアル選局/モ ノラル受信を選んでください。音声はモノラルになります が聴き取り易くなります。

**2** menu**キーを押す** 



② マルチキーMONOを押して"AUTO"を消灯させる (本体)<sub>MONO</sub> (リモコン)






- **②** マルチキー☆

  で押して、設定を終了する
  - 通常はオート選局にしておきます。
  - オート選局に戻すには、手順②で"AUTO"を点灯させ
  - リモコンでは、P.MODE/CHARAC.キーを押して選局 方法を選びます。押すたびにオート選局とマニュアル 選局が切り換わります。

# 放送局を一局ずつ記憶させる (マニュアルプリセット)

② 記憶させたい放送局を受信中にmenuキーを押す





● リモコンのみで操作するとき、menuキーを押す必要 はありません。

② マルチキーMANU PREを押す

(本体)







- リモコンでは、ENTERキーを押します。
- ② マルチキー|◀◀ または ▶▶|を押して 記憶させたい プリセット番号を選ぶ

(本体)





17 25 ABC 35 DEF



プリセット番号の表示

- リモコンでは、+10、テンキーを押してプリセット番号を 選びます。
- ② マルチキーENTERを押してプリセットを確定する





- ひとつ前のマルチキー配列に戻るには、マルチキー menieを押します。
- 途中でプリセットをやめるときは、input/homeキーを 押します。
- プリセットを続けるときは、手順 ② ~ ②を繰り返しま
- 同じプリセット番号に重ねて記憶させると、新しい設定 内容に変更されます。

# 放送局をオートプリセットする (エリア別FM放送局名自動表示)

お住まいの都道府県名を設定すると、近くで受信出来る放送局が自動的にプリセット(記憶)されます。 これらの放送局を受信すると、放送局名を(FM放送のみ)表示することができます。

② ソースがTUNERのときに、menuキーを押す



② マルチキーAUTO PREを押す



FM 82.50MHz ケンメイ ミセッテイ?

- 現在選択されている都道府県名が表示されます。
- 都道府県名を登録していない場合は "ケンメイミセッテイ?" と表示されます。
- ② マルチキー ◄◄ または ▶▶ を押してお住まいの都 道府県名を選ぶ



東京都を選択したとき

ケンメイ セッテイ トウキョウ ?

- 都道府県名は、アイウエオ順に並んでいます。
- 都道府県名を設定したときは、"放送局名リスト"に 従ってオートプリセットされます。→ 33
- リスト以外の放送局は、マニュアルプリセットしてください。
- ◆オートプリセットはFMおよびAMの放送局をあわせて、最大40局まで登録します。

放送局名表示は放送局名リストに載っているFM放送 局のみに対応しています。

### ②マルチキーFNTFRを押す



■ "AUTO PRESET"が点滅して順次FM局を記憶して、 次にAM局を記憶します。

FM 78.00MHz bayfm

オートプリセット終了後、FM受信中は放送局名が表示されます。

## チューナーの周波数表示について

(リモコンのみ)

放送局を受信中にDISPLAYキーを押すたびに表示部の表示が切り換わります。



→ ① FM 80.00MHz (周波数表示)

∟ ② 3:00 Fm

(時刻の点滅表示)

希望の放送局名が表示されないとき(リモコンのみ)放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。希望する放送局名が表示されていないときは、SETキーを押してリストにある別の放送局名に変えることができます。押すたびに放送局名が変ります。





- 受信中の周波数に放送局名が登録されていない場合、または放送局を受信していない場合は、放送局名が表示されません。
- オートプリセットが終わると、一番最初にオートプリセットした放送局を受信します。受信中の周波数に放送局名が登録されていない場合は、"TUNER" と表示します。

# 放送局名リスト

JJX.							
	放送局	表示名					
全国ネット	NHK - FM	NHK - FM					
北海	エフエム北海道	AIR - G '					
<b>海道地方</b>	エフエム・ノースウェーブ	north wave					
	エフエム青森	FM <b>アオモリ</b>					
	エフエム岩手	FM <b>イワテ</b>					
東北	エフエム仙台	FM <b>センダイ</b>					
地方	エフエム秋田	Co - much FM					
-	エフエム山形	FM <b>ヤマガタ</b>					
	エフエム福島	フクシマFM					
	エフエム東京	TOKYO FM					
	エフエムジャパン	J - WAVE					
	エフエムインターウェーブ	InterFM					
	放送大学	ホウソウダイガク					
関東地方	エフエム群馬	FM <b>グンマ</b>					
地方	エフエム栃木	RADIO BERRY					
	エフエム埼玉	NACK5					
	エフエムサウンド千葉	bayfm					
	横浜エフエム放送	Fm yokohama					
Ш	エフエム富士	FM-FUJI					
	エフエムラジオ新潟	FM <b>ニイガタ</b>					
	長野エフエム放送	FMナガノ					
中	北日本放送	KNB <b>ラジオ</b>					
中部地	富山エフエム放送	FM <b>トヤマ</b>					
方	エフエム石川	FMイシカワ					
	福井エフエム放送	FMフクイ					
	静岡エフエム放送	K • MIX					

# 2000年7月現在


	放送局	表示名
中部	エフエム愛知	FM AICHI
地	エフエム名古屋	ZIP - FM
方	愛知国際放送	RADIO - i
	三重エフエム放送	FM <b>ミエ</b>
	エフエム京都	アルファStation
近畿	エフエム滋賀	E - Radio
畿地方	エフエム大阪	fm osaka
方	エフエムはちまるに	FM802
	関西インターメディア	FM CO·CO·LO
	兵庫エフエムラジオ放送	Kiss - FM
	エフエム山陰	V - air
	エフエム岡山	FM <b>オカヤマ</b>
中国	広島エフエム放送	ヒロシマFM
;	エフエム山口	FM <b>ヤマグチ</b>
四国	エフエム徳島	FM <b>トクシマ</b>
地方	エフエム香川	FMカガワ
	エフエム愛媛	FM <b>エヒメ</b>
	エフエム高知	FMコウチ
	エフエム福岡	FM FUKUOKA
	エフエム九州	CROSS FM
	エフエム佐賀	FM <b>サガ</b>
	エフエム長崎	FMナ <b>ガサキ</b>
九州	エフエム中九州	FMK
I •	エフエム大分	FM OITA
冲	エフエム宮崎	JOY - FM
沖縄地方	エフエム鹿児島	≅ユーFM
	エフエム沖縄	FM Okinawa
	NHK 第一放送	NHK <b>ラジオ</b> 1
	FEN オキナワ	FEN オキナワ
	九州国際エフエム	Love FM
ш		

# MDに録音する



MDへの録音は、すべての録音機能でATRAC3(MDLP)での長時間録音ができます。

ここで説明するMD recキーを使った録音方法は、主にチューナーと外部ソース機器を録音するときに便利です。 CDを録音するには"ワンタッチエディット録音(´O´T.E´, )"をお勧めします。 **→** 47





# 1. 電源をオンにする

● マルチキーは約5秒間ソース(音源)選択キーになった後、電源をオフ(スタ ンバイ)にする直前のソース操作キーになります。



# 2. MDの録音準備をする

- 録音可能なミニディスクをミニディスク挿入口に確実に入れてください。
- すでにミニディスクを再生しているときは、マルチキー■ リモコン■stop キー)を押してください。

電源がオス、スタンバイ)状態のときは、ミニディスクの出し入れ はできません。必ず電源をオンにしてください。スタンバイ状態 ⚠注意のときに無理にミニディスクを入れないでください。故障の原因 となります。

### (例)CDを選んだ場合



# 3. 録音したいソースを選ぶ

● マルチキーがソース(音源)選択キーになっていない(ソースが選べない)と きは、「Pput/homeキーを押してください。

録音するソース(音源)と録音形式および録音するソースを選ぶためのマル チキーは以下のようになります。

録音するソース(音源)		ソース(音源)を選ぶキー
チューナー	(アナログ録音)	マルチキーTÜNER
(ラジオ放送の録音)	- 35	
外部ソース機器*1	(アナログ録音)	マルチキーAUX/TAPE
外部ソース機器*2	(デジタル録音)	マルチキーMD
CD	(デジタル/アナログ録音)-32	マルチキーCD

- \*1 AUX (TÁPE)入力端子に接続した外部ソース機器
- \*2 デジタル入力OPTICAL端子に接続した外部ソース機器を録音、再生する場合、ソース (音源)はAUX/TAPEではなくMDでMONTORモードにします。(手順4.を参照してく - 35
- \*3 お買い上げ時の録音形式はCDはデジタルになっています。 必要に応じてアナログに切り換えてください。

**-**37

**-**35

# 4. ソース(音源)の準備をする

マルチキーTUNERを押したとき(チューナー)

選局をする

+ 30

マルチキーAUX/<sup>デーフ</sup> マルチキーAUX/TAPEを押したとき(外部ソース機器、アナログ録音) 受信や再生などの準備をする

### マルチキーMDを押したとき(外部ソース機器、デジタル録音)

マルチキーMONITORを押して"DIGITAL AUX"\*を表示させて( MONITOR モードにして)から、再生などの準備をする

\* "UNLOCK"と"DIGITAL AUX"が交互に点滅する場合は、"**メッセージ表示の一覧**"の
"UNLOCK"をご覧ください。
- (88)

### マルチキーCDを押したとき(CD)

録音したい曲(トラック)のはじめで再生一時停止にする

**→** 24

## 5. 録音モードを設定する

- **②** select/demoキーを押して 'REC MODE ? '**を選び**select/demoキーを 細す
- ② volume/multi controlつまみを回して、好みの録音モードを選び サンクト デモ Select/demoキーを押す

─STEREO..ステレオ録音: MDカートリッジに表示されている時間分録音 できます。

LP2 .......... ステレオ2倍長時間録音: MDカートリッジに表示されている 約2倍の時間分録音できます。

#/ラル - MONO ..... モノラル録音 : MDカートリッジに表示されている約2倍の時間分のモノラル録音ができます。

③ ②でLP2またはLP4を選んだときは、volume/muit controlつまみを回してLP:STAMPの 'ON 'または 'OFF 'を選びselect/demoキーを押す

<sup>—</sup> ON : 曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入る — OFF : 曲タイトルの頭の部分に「LP:」の文字が入らない

# MD rec

MD rec

(CDシンクロ録音)

# 6.録音をはじめる

- ② MD recキーを押す(録音一時停止状態になります)
- ② 準備ができていれば、再度MD recキーを押す(録音がはじまります)
- マルチキーCONFIRMを押すと録音中のINPUTモードと録音モードを表示します。 → 36





### ❷ ソース(音源)の再生をはじめる\*

●録音レベルの調整が必要な場合は、録音一時停止中に行います。 +321 \*チューナーの場合、またはCDシンクロ録音の場合は、この手順は不要です。



# 7. 録音終了後、ミニディスクを取り出す

●録音が終わったら、必ずミニディスクを取り出してください。"MD WRITING" 表示中に録音情報がミニディスクに書き込まれた後、取り出されます。

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

### 録音を一時停止する



- 再度録音をはじめるには、MD recキー(リモコンMD►/II
   キー を押します。このとき、トラック番号は"1"繰り上がります。
- CD録音中のみ、マルチキー→/II(リモコン CD▶/II) を押して録音とCD再生を一時停止することができます。録音とCD再生を再開するにはマルチキー→/II(リモコン CD▶/II) を押します。

### 録音を停止する





(リモコン)



CD-TEXTが記録されているCDの場合、TEXTデータは記録されません。

### MDに録音中の設定モードを確認するには

MD に録音中(セレクタが MD 以外または MD の MONITOR 時)の設定モードを表示によって確認で きます。

- MDの録音または一時停止中にマルチキーCONFIRMを押すた。現在設定されているREC INPUTモード(ANALOG、DIGITAL)録音モード(LP2、LP4、MONO)が表示されます。
- CDの録音で、一時停止中にREC INPUTモード (ANALOG DIGITAL )の設定を変えたいときは、マルチ キーANLG/DGTLを押して切り換えてください。

### 録音時のトラック番号について

CDからの録音では、曲の切り換わりに合わせてトラック番号が繰り上がります。

外部入力機器からの録音のとき、入力信号が2秒以上一定レベル以下になって、次にそのレベルを超える信号が入ってくると、トラック番号を自動的に"1"繰り上げます。(チューナー録音の場合は、信号のノイズ等によりトラック番号が繰り上らない場合があります。)また、クラシック音楽などで小さい音が続いたとき、トラック番号が"1"繰り上がる場合があります。不要なところでついたトラック番号は、あとで削除できます。

もし、録音の途中でトラック番号を繰り上げたいときは、録音中にリモコンのTRACK ETJITキーを押すと、その位置にトラック番号をつけることができます。

トラック番号は再生時、曲の頭出しやプログラムのときなどに使用します。



録音中に押す

#### CDの録音形式を選ぶ ソースがCDのとき)

市販のCDをMDに録音する場合、録音形式はお買い上げ時と同じ"DIGITAL"(デジタル録音)を選びます。しかし、CDをMDに録音する場合、SCMS\*によりデジタルで録音ができないことがあります。この場合は、録音形式を"ANALOG"(アナログ録音)に切り換えてください。

\*詳しくは"SCMS**について**"をご覧ください。

録音一時停止中に、マルチキーANLG/DGTLを押 す



録音形式を"DIGITAL"に戻すには、録音一時停止中に、 マルチキーANLG/DGTLを押します。



外部ソース機器の録音レベルを調整する (ソースがMDのとき)

外部ソース機器のデジタル入力レベルを調整することが できます。

MDのMONITORモード\*中に、マルチキー
 REC LEVELを押す



② マルチキーLEVEL▼またはLEVEL▲を押してお好 みのレベル(-20~+6)に調整する



\*"MDに録音する"の手順3.と4.を参照してください。 +34 +35

#### 録音レベルを調整する

● 録音または録音一時停止中にマルチキーREC LEVELを押す



② マルチキーLEVPL▼またはLEVPL▲(リモコン 「プリセットコール トント」を押してお好みのレベル(アナロ グ録音時は-20~0、デジタル録音時は-20~+6)に調整する



ディスプレイのメッセージについて ディスプレイに下記の文字が表示されたとき、録音はで きません。

"DISC FULL" :ミニディスクが一杯になっている。

→不要な曲を消す。→ 62 ~ → 65

"PROTECTED":誤消去防止つまみが開いている。

→閉める。 - 83

"PLAY ONLY" :再生専用ミニディスクである。


→録音用ミニディスクを入れる。

## 38 CD と MD **のいろいろな再生**(メニューモード)

長時間録音(LP2、LP4、MONO)されたMDも再生できます。

## 曲順を並べ替えて聴く(PGMモード再生)

ディスクの中から好きな曲を、好きな曲順で聴くこと ができます。CDの場合は、複数のディスクから選ぶこ とができます。(最大32曲)



#### あらかじめソースをCDまたはMDにしてくだ さい **→** 24 **→** 26




#### はリモコンを使った操作手順を示します。

- PGMモード再生の場合、本体キーだけあ るいはリモコンキーだけで操作してくださ い。本体とリモコンの手順を取り混ぜて行 うと正しく動作しないことがあります。
- 1 停止中にmenuキーを押す
- 2 マルチキーP.MODFを押す



1 P.MODE/CHARAC.キーを押す

- "PGM"が点灯<u>しPG</u>Mモードになります。
- 停止中のみ、PGMモードにすることができま す。
- 3 マルチキーDISC 1-3を押してディスク を選ぶ(CDの場合のみ)
  - 2 DISC SEL.を押してディスクを選ぶ(CDの場 合のみ)





- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー流気がを押します。
  - メニューモードを解除するには、input/home キーを押します。

: CD再生時の表示内容を示します。

: MD再生時の表示内容を示します。

## マルチキーP.MODEを押したときの表示例



### ディスクを選んだ後の表示例(CDの場合のみ)



## **4** マルチキー|**⊲⊲**または**▶**|を押して曲を 選ぶ



3 +10、+100、テンキーを押して曲を選ぶ

+25 +27

「フルチキーSETを押して曲を確定する



- **4** P.MODE/CHARAC.キーを押して曲を確定
  - 確定した後しばらくの間、次の操作をし ないとプログラム停止状態になります。 プログラムを続けるときは、"**曲を追加す** る"の手順でプログラムをします。 →40
- 6 手順3~5(MDの場合は2と5)を繰り 返してプログラムを続ける


最後の曲をプログラムするときなっマルチキー ŠĔŤではなく**マルチキーENTER**を押して 曲を確定します。



- **5** リモコンの手順2~4(MDの場合は3と4)を 繰り返してプログラムを続ける
  - 32曲までプログラムできます。 "PGM FULL"が表示されると、それ以上プログ ラムできません。
- 7 マルチキー▶/Ⅱを押してプログラム再生 をはじめる
  - 6 CD►/IIキー(MD►/IIキー)を押してプログラ ム再生をはじめる
  - プログラムした順(P-番号順)に再生します。 ● PGMモード再生、停止中に**マルチキー**REP(リ
  - モコンREPEATキー)を押すと、PGMモード再 生を繰り返すことができます。



### マルチキー▶/Ⅱを押したときの表示例





#### プログラムした曲を取り消す



はリモコンを使った操作手順を示します。

最後の曲から取り消していくとき(PGMモード 停止中のみ)

マルチキーCLEARを押して、プログラム最後の 曲から1曲ずつ取り消す



プログラム番号が 減っていきます



CLEAR/DELETEキーを押してプログラムの 最後の曲から1曲ずつ取り消す

全ての曲を取り消すとき(PGMモード再生、停止中)

- の メニュー の menuキーを押す
- タマルチキーP.MODFを押す



■ "PGM"が消灯します。



ア.MODE/CHARAC.キーを押して"PGM"を 消灯させる

### 曲の途中で次の曲に移る



P.CALL▶▶Iキーを押す

● マルチキーI◀◀を1回押すと、再生中の曲のはじめ に戻ります。



|◀◀P.CALLキーを押して再生中の曲のはじ めに戻る

曲を追加する(PGMモード停止中、リモコンのみ)



1 CDプログラムのとき

DISC SEL.キーを押してディスクを選ぶ

MDプログラムのとき

手順2からはじめる



- 2 +10、+100、テンキーを押して曲を選ぶ
  - "PGM FULL"が表示されるとそれ以上プ ログラムを続けられません。



- **3** P MODE/CHARAC キーを押して、選んだ 曲を確定する
  - 追加したい曲番号を選ぶとプログラムの 最後に追加されます。



4 手順1~3(MDの場合は2と3)を繰り返して プログラムを続ける

プログラムした曲の内容を確認する (PGMモード停止中のみ)

## プログラム終了後、マルチキーCHECKを押す

● 押すたびに1曲目から順にプログラムされた曲が表 示されます。

#### PGMモードを解除する


● 上記"プログラムした曲を取り消す"の"全ての曲を 取り消すとき"の手順でPGMモード再生を解除する ことができます。



- 本機でのCDとMDを組み合わせたプログラムはできません。
- BEST HITSプログラム再生中に上記"曲を追加する"の手順を行うと、BEST HITSプログラムが解除されます。
  - 電源をオフにすると、設定したPGMモード再生は解除されます。
  - ディスクを取り出すと、設定したプログラムの中から、取り出したディスクにあった曲だけが削除されます。

## 繰り返し聴く (REP.モード再生)

お気に入りの曲やディスクを繰り返し聴くことができ ます。"好きな1曲"、"好きな1枚"、"全てのディスク" (CDの場合のみ)の3種類のリピート再生ができます。




#### あらかじめソースをCDまたはMDにしてくだ さい **24 26**

はリモコンを使った操作手順を示します。

1曲を繰り返し聴く

- メニュー 再生または停止中にmenuキーを押す
- 2 マルチキーREP.を押す
- マルチキーONEを押す
  - 1 REPEATキーを繰り返し押して"ONE REP." を点灯させる
  - "ONE REP."が点灯します。
- 4 マルチキー1-3 PLAY( DISC1-3 (CDの場 合のみ)あるいはマルチキー▶/Ⅱを押して 再生をはじめる
  - 2 Prage SEL.を押してディスクを選ぶ(CDの 場合のみ)






- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー流気で押します。
- メニューモードを解除するには、input/home キーを押します。

: CD再生時の表示内容を示します。 : MD再生時の表示内容を示します。



"ONE TRACK REPEAT"がスクロール表示されます。




**5** マルチキー|**◄◀**または▶▶|を押して繰り 返し聴きたい曲を選ぶ


3 +10、+100、テンキーまたは→▼P.CALL→→ キーを押して曲を選ぶ +25 +27 07 DISC 1 ONE CO

#### 1枚のディスクを繰り返し聴く


- 1 再生または停止中にmenuキーを押す
- 2 マルチキーREP.を押す
- 3 CDのとき マルチキーDISCを押す MDのとき マルチキーALLを押す
  - **1** REPEATキーを繰り返し押して"DISC REP." (MDの場合は"ALL REP.") を点灯させる
  - "DISC REP."( MDの場合は"ALL REP." )が点灯します。
- **4** マルチキー1-3 PLAY(DISC1-3)(CDの場合のみ)あるいはマルチキー▶/IIを押してREP.モード再生をはじめる
  - **2** PISC SEL.を押してディスクを選ぶ(CDの場合のみ)
    - **3** CD▶/IIキー(MD▶/IIキー)を押してREP.モード再生をはじめる




"DISC REPEAT"がスクロール表示されます。



"ALL REPEAT"がスクロール表示されます。








はリモコンを使った操作手順を示します。

### 全てのディスクを繰り返し聴く(CDの場合のみ)

- **1** CD**の**再生または停止中にmenuキーを 押す
- 2 マルチキーREP.を押す
- 3 マルチキーALLを押す
  - **1** REPEATキーを繰り返し押して"ALL REP." を点灯させる
  - "ALL REP."が点灯します。
- **4** マルチキー1-3 PLAY(DISC1-3 )あるいは マルチキー▶/IIを押して再生をはじめる
  - 2 PISC SEL を押してディスクを選ぶ
    - 3 CD►/IIキーを押してREP.モード再生をはじ める



"ALL REPEAT"がスクロール表示されます。



#### 曲の途中で次の曲に移る

#### マルチキー▶▶∣を押す



<sup>プリセットコール</sup> P.CALL**▶▶**|**キーを押す** 

マルチキーI◀▼を1回押すと、再生中の曲のはじめに戻ります。



#### リピート

#### REP.モードを解除する

- REP.モード再生、停止中にmenuキーを押す
- ②マルチキーREP.を押す




" REPEAT OFF"がスクロール表示されます。




R E<sup>PET</sup>A T **キーを繰り返し押して**" O N E REP."、"DISC REP."、"ALL REP.**"を消灯させる** 

## ランダム再生を楽しむ(RANDOMモード再生)

CDやMDがランダム(無作為)な曲順で再生されるの で、1枚(CDの場合は3枚まで)のディスクを飽きるこ となく楽しむことができます。"1枚のディスク"。"全 てのディスク(CDの場合のみ)の2種類のRANDOM モード再生ができます。






#### あらかじめソースをCDまたはMDにしてくだ さい **-**24 **-**26




はリモコンを使った操作手順を示します。

#### 1枚のディスクをランダムに再生する

- 1 再生または停止中にmenuキーを押す
- 2 マルチキーRANDOMを押す
  - MDの場合、この手順で"RANDOM"が点灯し RANDOMモード再生がはじまります。
- 3 マルチキーDISCを押す(CDの場合のみ)
  - RANDOMキーを押して"RANDOM"を点灯 させる
  - ●CDの場合、選ばれているディスクから RANDOMモード再生がはじまります。
  - 全曲のRANDOMモード再生が1回終わると停止 します。
  - RANDOMモード再生中にマルチキーREP(リモ コンREPEATキー)を押すと、RANDOMモード 再生を繰り返すことができます。



- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー:::::::::::::を押します。
  - メニューモードを解除するには、input/home キーを押します。





"RANDOM ON"がスクロール表示されます。



"DISC RANDOM"がスクロール表示されます。



#### はリモコンを使った操作手順を示します。

#### 全てのディスクをランダムに再生する(CDの場合のみ)

- **1** CD**の**再生または停止中にmenuキーを 押す
- 2 マルチキーRANDOMを押す
- 3 マルチキーALLを押す
  - RAŇĎÔMキーを押して"ALL RANDOM"を 点灯させる
  - 選ばれているディスクから全ディスクRANDOM モード再生がはじまります。 『こっぱん
  - すべてのディスクの全曲のRANDOMモード再生 が1回終わると停止します。
  - RANDOMモード再生中にマルチキーREP(リモコンREPEATキー)を押すと、RANDOMモード再生を繰り返すことができます。



"ALL RANDOM"がスクロール表示されます。

#### 曲の途中で次の曲に移る

#### マルチキー▶▶।を押す



<sup>プリセットコール</sup> P.CALL**▶▶**i**キーを押す** 


マルチキー◄◄を1回押すと、再生中の曲のはじめに戻ります。



#### ランダム

### RANDOMモードを解除する

- ランダム再生中にmenuキーを押す
- ② マルチキーRANDOMを押す



- " RANDOM OFF"がスクロール表示されます。
  - RANDOMキーを繰り返し押して"RANDOM" を消灯させる
- マルチキー■( リモコン■STOPキー )を押しても RANDOMモードを解除することができます。



- CDとMDを組み合わせたRANDOMモード再生はできません。
- 電源をオフにしたり、ディスクを取り出したりすると、RANDOMモードは解除されます。

## 46 便利な録音あれこれ

MDへの録音は、すべての録音機能でATRAC3(MDLP)での長時間録音ができます。

## 録音のタイプを選ぶ

本機では、通常の録音の他に次のような録音機能があります。

### CDの録音をカンタンにしたいときは

ワンタッチエディット録音 ( O.T.E. )

**→** 47 **→** 48

ハイスピードワンタッチエディット 全曲倍速録音(HIGH O.T.E.)



CDの全曲を、通常再生の2倍のスピードでMDに録音することがで きます。

全曲録音(O.T.E.)



CDの全曲を、カンタンな操作でMDに録音することができます。

ワンタッチエディット

·曲録音(O.T.E.)

その時に聴いているCDの曲だけを、カンタンな操作でMDに録音す ることができます。

(はじめて聴くディスクから、気に入った曲だけを選んで録音する) ときに便利です。)

### 曲を選び曲順を並べ替えて録音をしたいときは

プログラム録音(PGMモード再生 + O.T.E.)

**→** 49

プログラム録音



プログラムした曲順で録音します。

(CDの曲を、好きな曲順にプログラムしてMD録音するときに便利で す。)

## 好きなCDの一曲目だけを再生、録音したいときは

ベストヒッツプログラム編集(BEST HÎTS)

 $\rightarrow 51 \rightarrow 52$ 

BEST HITSプログラム再生



本機にセットされたCDの、各々最初の1曲目だけを自動的にプログ ラムして再生します。

(あるCDを再生中に他のCDの取り替えができるため、シングルCD などのヒット曲を続けて再生するときに便利です。)

BÉST HÍTSプログラム録音



ベストヒッツプログラムで再生された曲を録音します。

(お気に入りのオリジナルヒット曲集を作るときに便利です。)




ミニディスクに録音した後は、▲キーを押して必ずディスクを取り出してください。取り出すときに録音情報が ミニディスクに書き込まれます。

## CDの全曲、1曲をワンタッチで録音する

(ワンタッチエディット録音 (O.T.E.)

CDからMDにワンタッチ操作でカンタンに録音することができます。



CDの全曲をワンタッチで倍速録音する パスピードワンダッチェディット (HIGH O.T.E.) 本体のみ)

- 7 録音可能なミニディスクをミニディスク 挿入口に入れる - 34 - 38
- ② ▲CD1-3キーを押してCDトレイにディスクを入れる -24
- 3 CD停止状態にする

**→** 24

他のソースを選んでいるとき

ーンプット ホーム input/homeキーを押した後**マルチキー**CDを押す

ディスクをセットした後、ソース選択キーに なっている間

マルチキーCDを押す

4 録音モードを設定する

(35ページの手順5.を行なう)

- 5 マルチキーO.T.E. MODEを押す
- フマルチキーHIGH O.T.E.を押す
  - 選んだCDの1曲目から倍速録音がはじまり、全 曲を録音します。
  - 倍速録音中は、CDの倍速再生音が小音量で聴こ えます。
  - ◆ CD倍速再生またはMD倍速録音のどちらかが停止すると、もう一方の動作も自動的に停止します。
- おおおおおおます。

  おおいます。


  おいます。

  ないます。

  ないまする。

  ないまする。

■ "MD WRITING"表示中に録音情報がミニディス クに書き込まれた後、取り出されます。



- ●マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキーRETURNを押します。
  - 録音モードを解除するには、input/homeキーを押します。

● いったん倍速録音(AZE+PY)\*9\*エティーンドをはじめてしまうと、録音をはじめてから74分以内に同じディスクを倍速録音することはできません。この場合、続けて同じディスクを録音したいときは、O.T.E.で録音をしてください。 → ②8

## PLEASE WAIT 74min.

同じディスクの倍速録音ができるようになるまでの時間

● 手順2でマルチギーHIGTY Ö.T.E.を押した後、実際の 録音がはじまるまで数秒間"RECII"が表示されます。 この間にマルチキー■を押して倍速録音を中止した場 合は、74分経過しなくても同じディスクを倍速録音 することができます。



はリモコンを使った操作手順を示します。

CDの全曲をワンタッチで録音する(O.T.E.)

**7 録音可能なミニディスクをミニディスク** 挿入口に入れる -34-83

3 CD停止状態にする

他のソースを選んでいるとき

ィンブット ホーム input/homeキーを押した後**マルチキー**CDを押す

ディスクをセットした後、ソース選択キーに なっている間

マルチキーCDを押す

4 録音モードを設定する (35ページの手順5.を行なう)

5 マルチキーO.T.E. MODEを押す

6 マルチキーDISC 1-3を押してディスク を選ぶ

1 上記の本体手順口~日を済ませた後、 ĎÍŠČ ŠĚĹキーを繰り返し押してディスクを選ぶ

フマルチキーO.T.E.を押す



2 MD O T F キーを押して録音をはじめる

- ●録音終了後、下記の本体手順
  昼も行ってください。
- 選んだCDの1曲目から録音がはじまり、全曲を 録音します。
- CD再生またはMD録音のどちらかのが停止する と、もう一方の動作も自動的に停止します。

## 8 録音終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す

● "MD WRITING"表示中に録音情報がミニディス クに書き込まれた後、取り出されます。 CDで再生中の一曲だけをワンタッチで 録音する( - 曲O.T.E.)( リモコンのみ )

録音したい曲を再生中にリモコンのMD O.T.E. キーを押す

- 曲の途中でMD O.T.E.キーを押しても、その曲のはじめから再生と録音がはじまります。
- 録音が終了するとCDは一時停止状態になります。

CDディスク番号 CD再生経過時間

録音表示



#### 録音を途中でやめる

#### マルチキー■を押す

● 録音と再生が共に終了します。



■STOPキーを押す

"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。




● PGMモードまたはBEST HÏTSプログラムと組み合わせて、ワンタッチエディット録音をすることができます。 → 趣 → ⑤

プログラム

ワンタッチエディット

## 曲順を並べ替えて録音する(PGMモード再生 + O.T.E.) プログラム録音)

3枚のCDの中から曲順を並べ替えてプログラムしたものを1枚のMDに録音することができます。



- **7** 録音可能なミニディスクをミニディスク 挿入口に入れる - 24 - 83
- ② ▲CD1-3キーを押してCDトレイにディ スクを入れる -24
- **3** CD停止状態にする + 24


他のソースを選んでいるとき

ィンプット ホーム input/homeキーを押した後**マルチキー**CDを押す

ディスクをセットした後、ソース選択キーに なっている間

マルチキーCDを押す

- 5 録音モードを設定する (35ページの手順5,を行なう)
- マルチキー O.T.E.キーを押す
  - 上記の本体手順回 ~ 回を済ませた後、MD
    ワンタッチエディット
    O.T.E.キーを押して録音をはじめる
    - 録音終了後、下記の本体手順型も行って ください。
  - プログラムの1曲目から録音がはじまり、全プログラムを録音します。
  - CDプログラム再生が終わると自動的に録音が停止します。
- **7** 録音終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す
  - "MD WRITING"表示中に録音情報がミニディスクに書き込まれた後、取り出されます。





- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー。
   マルチキー。
- メニューモードを解除するには、input/home キーを押します。

- プログラムに従って、再生するCDを本機が自動的に 交換している間は、録音も自動的に一時停止になるため不要な(無音声部分の)録音はされません。
- REP.モード再生と組み合わせてO.T.E.録音することはできません。

"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

## **応用編**

#### 録音を途中でやめる

#### マルチキー■を押す

● 録音と再生が共に終了します。



■STOP**キーを押す** 

#### プログラム

### PGMモード再生を解除する

"プラグラムした曲を取り消す"の"全ての曲を取り消すとき"の手順でPGMモードを解除することができます。 + 40


ベスト ヒッツ

## 複数のCDの1曲目だけを再生、録音する(BESTHITSプログラム機能)

セットされている全てのCDの1曲目を、トレイ1から順に 再生、録音します。

シングルCDなどのヒット曲(1曲目)を録音するときに 便利です。

録音中でも、すでに録音が終わったCDの入れ替えがで きます。



あらかじめ PGM モードは解除してください +④



はリモコンを使った操作手順を示します。

ベスト ヒッツ

## 複数のCDの1曲目だけを再生する( BEST HITSプログラム再生 )

2 CD停止状態にする

**-**24


他のソースを選んでいるとき

「Aンプット ホーム input/homeキーを押した後**マルチキー**CDを押す

ディスクをセットした後、ソース選択キーに なっている間

マルチキーCDを押す

- 3 menuキーを押す。
  - ◆ CD停止中のみ、BEST HITSプログラム再生を はじめることができます。
- 4 マルチキーBEST HITSを押す
  - **1** 上記の本体手順**ロ、 2** を済ませた後、BÉST HÍTSキーを押す
    - "BEST HITS PGM"がスクロール表示されます。





- ●マルチキーのキー配列をひとつ前の手順に戻す には、マルチキーRETURNを押します。
- メニューモードを解除するには、input/home キーを押します。

## 5 マルチキー▶/Ⅱを押す



**2** CD▶/IIキーを押す

- 選ばれているディスクからBEST HITSプログラ ム再生がはじまります。
- 再生中のディスク番号が点滅します。
- BEST HITSプログラム再生中、menuキーを押してからマルチキーREP(リモコンの場合 REPEATキーのみ を押すと、BEST HITSプログラム再生を繰り返すことができます。



順にディスクを入れ替えていくと、入れ 替えた順番で中断することなく再生、録 音を続けることができます。

## 表示の切り換えについて

CD TEXT対応ディスクを再生する場合、BEST HITSプログラム再生中にリモコンSETキーを押す と、押すたびに以下の項目が切り換わります。

 P
 01 KENUOOD
 トラック番号とタイトル

 HIT5 1×2×3
 再生中のディスク番号が点滅

## 複数のCDの1曲目だけを録音する (BEST HITSプログラム録音)

- **7** 録音可能なミニディスクをミニディスク 挿入口に入れる → 34 → 33
- 3 CD停止状態にする

他のソースを選んでいるとき

input/homeキーを押した後**マルチキー**CDを押す

ディスクをセットした後、ソース選択キーに なっている間

マルチキーCDを押す

- 4 録音モードを設定する (35ページの手順5.を行なう)
- 5 menuキーを押す
- 6 マルチキーBEST HITSを押す
  - 1 上記の本体手順口~口を済ませた後、BÊST
    - "BEST HITS PGM"がスクロール表示されます。
- ファッチェディット マルチキーO.T.E.を押す
  - - 2 мのである。
      - 録音終了後、下記の本体手順回も行ってください。
    - 再生中のディスク番号が点滅します。
    - BEST HITSプログラム再生またはMD録音のど ちらかが終了すると、もう一方の動作も自動的 に停止します。
- **8** 録音終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す
  - "MD WRITING"表示中に録音情報がミニディス クに書き込まれた後、取り出されます。

BEST HITSプログラム再生、録音を途中でやめる

#### マルチキー■を押す

■STÖP**キーを押す** 

ベスト ヒッツ BEST HITSプログラム機能を解除する

- **1** BEST HITS プログラムモード中にmenu キーを押す
- 2 マルチキーBEST HITSを押す



BĚŠT HÍTSプログラムモード中に BĚŠT HÍTSキーを押す

- 通常の再生に戻ります。
- BEST HITSプログラムモードで録音中のときは、いったん録音を停止してから上記手順で BEST HITSプログラム機能を解除します。

#### 表示の切り換えについて

BEST HITSプログラム録音中、マルチキーCHECK (リモコンSETキー)を押すたびに以下の項目が切り 換わります。

- 010 54:00R トラック番号とミニディスク全体 の録音可能時間

HITS 1>2>3 再生中のディスク番号が点滅

"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

- BEST HITSプログラムに従って、再生するCDを本機が自動的に交換している間は、録音も自動的に一時停止になるため不要な(無音声部分の)録音はされません。
- MDの録音可能時間を超えてBEST HITSプログラム された曲は録音されません。
- REP.モード再生と組み合わせてBEST HITSプログラム録音することはできません。


## MD の編集機能


## 編集機能のタイプを選ぶ


市販の録音用ミニディスクを使うと、録音後に各種の編集を行うことができます。再生専用の一般市販ソフトのミニディスクは編集できません。

編集をするときは、ミニディスクの誤消去防止つまみを"録音可能"側にしてください。 + 33

MD規格上の機能制限について いくつかの機能には、MD規格上の制限があります。故 障とお考えになる前に、確認ください。 → 186 → 187







ミニディスクや曲にタイトルを つける(リモコンのみ) + 66


タイトルをコピーまたはメモして、 他のミニディスクや曲につける (ŤÍTĽE COPY Į ŤÍTĽE MĚMO Į リモコ ンのみ) ー ① 英数字に加えてカタカナなどの入力も可能です。表示部に表示される文字の中から順に選ぶだけのカンタンな操作でタイトルを入力できます。入力したタイトルは、機種間の互換性があるので、他のMDレコーダー(プレーヤー)にそのミニディスクをセットしたときも表示されます。(タイトルの互換性には、表示可能な文字種や文字数など、一部の規制があ

(タイトルの互換性には、表示可能な文字種や文字数など、一部の規制があ ります)

編集した内容を取り消す (EDIT CANCEL)

## 曲順をまとめて入れ替える (QUICK MOVE)

並べたい順に曲、トラック番号を選び出し、ひとまとめにして曲順を入れ替えることができます。 入れ替えが終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調節されます。



1回の編集で入れ替えられるのは、32曲までです。



はリモコンを使った操作手順を示します。

**1** MD停止中にマルチキーTRACK EDITを 押す




1 TRÃCK EĎĬTキーを押す

- 手順2に進む前にMD編集モードが自動的 に解除されたときは、再度TRACK EDIT キーを押します。
- MD編集モードになります。
- 2 マルチキーQUICK MOVEを押す



- **2** ⋈◀ P.CALL►► キーを繰り返し押して "Q. MOVE"を選ぶ
- **3** ŠĚ<sup>†</sup>キーを押して"Q. MOVE"を確定する





4 → P.CALL → トキーを押して曲を選ぶ

マルチキーSETを押して選んだ曲を確定する




5 ミューを押して曲を確定する

● 選んだ曲は取り消すことができます。

5 手順☑、☑を繰り返して、並べたい順に 曲を選び出す

**6** 手順4、5を繰り返して、並べたい順に曲を選び出す





- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー<sub>RETURN</sub>を押します。
- MRIMER を途中で終了したいときは、 input/ homeキーまたはリモコンのTRACK EDITキー を押します。







選ばれた次のトラック番号

**→** 55

次のページにつづく

- 6 マルチキーENTERを押す
  - **7** ENTERキーを押す
- **7** マルチキー/**⊲**⊲または▶▶/を押して選び 出した曲の移動先を選ぶ
  - 8 |◀◀P.CALL▶▶|キーを押して移動先を選ぶ
  - 移動先は、選ばれた曲の直前、直後一組のト ラック番号で表示され、キーを押すたびに前後 します。
- 3 マルチキーSETを押して曲数を確認する
  - 9 ŠĚプキーを押して曲数を確認する
- g マルチキーENTERを押して入れ替えを 確定する
  - 10 ENTERキーを押して入れ替えを確定する ● 編集終了後、下記の本体手順四も行って
    - ください。
  - "EDIT NOW!"表示中に▲キーや、I/のキーを押 すと、編集が中断されることがあります。
- 20 編集終了後、▲キーを押してミニディス クを取り出す
  - "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディス クに書き込まれた後、取り出されます。

### 選んだ曲を取り消す

● 手順回の前に、リモコンのCLEAR/DELETEキー を押します。押すたびに選んだ曲の最後から順 に取り消します。



選び出した曲をMDの先頭に移動する場合



になるトラック

選んだ曲の数

選んだ曲の直後 になるトラック



移動する曲の数

#### FNTT MOW!

## COMPLETE!!

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。



ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編 集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻す ことができます。


曲順をまとめて入れ替えるイメージ



## 曲順を1曲ずつ入れ替える (MOVE)

再生中の曲を、お好みの位置へ移動(挿入)することが できます。入れ替えが終ると、全てのトラック番号が 通し番号に自動的に調整されます。

MOVEを繰り返し行うと、全曲をお好みの曲順に並べ 替えることができます。






はリモコンを使った操作手順を示します。

7 移動したい曲の再生または一時停止中に マルチキーTRACK FDITを押す



- 1 TRACK EDIT キーを押す
  - 手順2に進む前にMD編集モードが自動的 に解除されたときは、再度TRACK EDIT キーを押します。
- MD編集モードになります。






- **2** → P.CALL ► → キーを繰り返し押して "MOVE"を選ぶ
- 3 set+ーを押して"MOVE"を確定する
- **3** マルチキー/**◄**★または▶▶/を押して曲の 移動先を選ぶ




4 → P.CALL ► トキーを押して移動先を選ぶ

移動先は、選ばれた曲の直前、直後一組のト ラック番号で表示され、キーを押すたびに前後 します。





- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキーReTURNを押します。
- ●MD編集を途中で終了したいときは、input/ homeキーまたはリモコンのTRACK EDITキー を押します。





#### 曲をMDの最後に移動する場合



トラック

ます)

トラック

- 4 マルチキーSETを押して移動を確認する
  - 5 紫ギキーを押して移動を確認する
- 「フルチキーFNTFRを押して移動先を確 定する
  - - **6** ENTERキーを押して移動先を確定する
      - 編集終了後、下記の本体手順101112131416
    - 移動が済んだ後は、その移動した曲のはじめで 一時停止になります。
    - "EDIT NOW!"表示中に▲キーや、I/Oキーを押 すと、編集が中断されることがあります。
- 6 編集終了後、▲キーを押してミニディス クを取り出す
  - "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディス クに書き込まれた後、取り出されます。



FOIT NOW!

COMPLETE!!

"MD WRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。



ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編 集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻す ことができます。 **→** 73

## 曲順を1曲ずつ入れ替えるイメージ






曲順の入れ替えが完了する **①** ② ③ ② ⑤ ③ ····· ② ② (トラック番号が調整される)

## 曲を分ける (DIVIDE)

曲の途中に曲番号(トラック番号)を追加することにより、曲を分割します。特に聴きたいところにトラック番号を追加しておくと、再生のとき聴きたいところにスキップができるので便利です。分割した曲より後ろでは、トラック番号が自動的に繰り上がります。

プレビュー機能を使って、分割したいところを繰り返 し聴きながら微調整ができます。





はリモコンを使った操作手順を示します。

1 曲の再生中、分割したいところ(分割ポイント)でマルチキーTRACK EDITを押す



#### **1** TRACK EDIT+ーを押す

- 手順2に進む前にMD編集モードが自動的 に解除されたときは、再度TRÃCK ĔĎĬT キーを押します。
- MD編集モードで一時停止になります。

## **2** マルチキーDIVIDEを押す




- **2** ⋈◀ P.CALL ►►I キーを繰り返し押して "DIVIDE"を選ぶ
- 3 SETキーを押して"DIVIDE"を確定する

ブレビュー再生で分割ポイントの微調整をしないときは、手順回の後にマルチキーENTER(リモコンENTER+ー)を押してから手順回へ進みます。

3 マルチキーSETを押してプレビュー再生 をはじめる




- **4** SETキーを押してプレビュー再生をはじめる
- ●一時停止したところから後に続く約3秒間を繰り返し再生します。





- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー。きてURMを押します。
- MD編集を途中で終了したいときは、input/ homeキーまたはリモコンのTRACK EDITキー を押します。



- ●曲を分割するときは、曲のはじめから約2秒以上後に 分割ポイントを設定してください。約2秒より短い曲 に分割することはできません。(LP2/MONOモード の場合:4秒、LP4モードの場合:8秒)
- ◆分割した曲の最後と新しくできた曲の最初、分割ポイントの前後)には無音声部分ができません。



一時停止中の トラック番号 分割でできる新しい トラック番号

次のページにつづく

- グレビュー再生を聴きながら、マルチキー・→ または→ トを 徳調整する
  - 5 I→ P.CALL → I キーを押して分割ポイントを選ぶ
  - キーを押すたびに分割ポイントが1ステップ(6/100秒)づつ前後します。(-31~+31ステップの範囲で微調整ができます。)
- 5 マルチキーSETを押して分割ポイントを 確定する
  - 6 紫ドキーを押して分割ポイントを確定する
- マルチキーENTERを押して分割を確定する
  - **7** ENTERキーを押して分割を確定します。
    - ●編集終了後、下記の本体手順型も行って ください。
  - 分割して新しくできた曲のはじめで一時停止に なります。
  - "EDIT NOW!"表示中に▲キーや、I/也キーを押すと、並べ替えが中断されることがあります。

手順四~回を繰り返し、最大255箇所まで曲を分割することができます。

- 7 編集終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す
  - "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディス クに書き込まれた後、取り出されます。

分割ポイントが移動するステップ数



分割ポイントからの再生経過時間(秒)



## EDIT NOW!

## COMPLETE!!


"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。




「ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 → 23

## 曲を分割するイメージ

(例:STEROモードの場合)




### プレビュー再生のイメージ




## 曲をつなぐ (COMBINE)

2つの曲をつないで1曲にします。いくつかの曲や、細かく分割されている曲をまとめることができます。曲をつなぎ終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調整されます。



- はリモコンを使った操作手順を示します。
- **1** つなげたときに前になる曲を再生中に、 マルチキーTRACK EDITを押す
  - **1** TRACK EDIT+ーを押す
    - 手順2に進む前にMD編集モードが自動的 に解除されたときは、再度TRACK EDIT キーを押します。
  - MD編集モードで一時停止になります。
- 2 マルチキーCOMBINEを押す
  - **2** I◀◀ P.CALL ►►I キーを繰り返し押して "COMBINE"を選ぶ
    - **3** ŠĚŤキーを押して"COMBINE"を確定する
- マルチキー/◄◄または▶▶Iを押して、つなげたときに後ろになる曲(トラック番号)を選ぶ
  - **4** |◀◀P.CALL▶▶|キーを押して曲を選ぶ
- 4 マルチキーSETを押して、つなげたとき に後ろになる曲を確定する
  - **5** ŠĔŤキーを押して曲を確定する




- - MD編集を途中で終了したいときは、input/ homeキーまたはリモコンのTRACK EDITキー を押します。



## COMBINE W/ 004+005-33

#### 4曲目と1曲目をつなぐ場合の例



つなげたときに 前になるトラッ ク番号 つなげたときに後 ろになるトラック



次のページにつづく

# **5** マルチキーENTERを押して結合を確定する



- 6 ENTERキーを押して結合を確定する
  - 編集終了後、下記の本体手順団も行ってください。
- 結合して新しくできた曲のはじめで一時停止に なります。
- "EDIT NOW!"表示中に▲キーや、I/のキーを押すと、編集が中断されることがあります。

# 6 編集終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す

● "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディス クに書き込まれた後、取り出されます。

## EDIT NOW!

## COMPLETE!!

録音モードが異なる曲をつなげることはできません。(例: LP2+LP4等) →29


"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。



ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編 集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻す ことができます。 → ②

#### 曲をつなぐイメージ

4曲目と1曲目をつなぐ場合




トラック番号が調整される

前半部のトラック番号と 後半部のトラック番号と タイトルが残る タイトルは消える



## 曲をまとめて消す (QUICK ERASE)

曲(トラック番号)を選び出し、まとめて消去することができます。曲を消し終ると、全てのトラック番号が通し番号に自動的に調整されます。



1回の編集で消去できるのは、32曲までです。



はリモコンを使った操作手順を示します。

**1** MD停止中にマルチキーTRACK EDITを 押す




- **1** TRACK EDITキーを押す
  - 手順2に進む前にMD編集モードが自動的 に解除されたときは、再度TRACK EDIT キーを押します。
- MD編集モードになります。

2 マルチキーQUICK ERASEを押す




- **2** I◀◀P.CALL▶▶Iキーを繰り返し押して"Q. ERASE "を選ぶ
- **3** SET キーを押して"Q. ERASE"を確定する
- 3 マルチキー/◄◄または▶►/を押して消したい曲(トラック番号)を選ぶ
  - **4** |◀◀P.CĂLL▶▶|キーを押して曲を選ぶ
- 4 マルチキーSETを押して選んだ曲を確定する
  - 5 ちょく キーを押して曲を確定する
  - ●選んだ曲は取り消すことができます。 → 63





- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー。きてURMを押します。







選ばれたトラック番号 トラックタイトル

選ばれた曲の数



次のページにつづく

応用編

- 5 手順回、□を繰り返して、消したい曲を 選び出す
  - 6 手順4、5を繰り返して、消したい曲を選び 出す
- 6 マルチキーENTERを押して、消したい 曲を確定する
  - **7** ENTERキーを押して、消したい曲を確定する
- **フ**マルチキーENTERを押して、消去を確定する
  - 8 enter + を押して消去を確定する
     編集終了後、下記の本体手順回も行ってください。
  - "EDIT NOW!"表示中に▲キーや、I/じキーを押すと、編集が中断されることがあります。
- 8 編集終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す
  - "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディスクに書き込まれた後、取り出されます。

### 選んだ曲を取り消す

● 手順回の前に、リモコンのCOLFAR/DELETEキーを押します。押すたびに選び出した曲の最後から順に取り消します。



消去するトラック数


## EDIT NOW!

## COMPLETE!!

"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。




**/ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。** → 23




## 1曲ずつ消す (ERASE)

選んだ1曲のみを消去することができます。消し終ると、その曲以降のトラック番号が1つずつ繰り上がります。



- はリモコンを使った操作手順を示します。
- 7 消したい曲の再生または一時停止中にマ ルチキーTRACK EDITを押す
  - **1** TRACK EDITキーを押す
    - 手順2に進む前にMD編集モードが自動的 に解除されたときは、再度TRÃCK EĎĬT キーを押します。
  - MD編集モードで一時停止になります。
- 2 マルチキーERASEを押す
  - 2 I→→ P.CALL →→I キーを繰り返し押して
- 3 マルチキーSETを押して"ERASE"を確定する
  - **3** ŠĚTキーを押して"ERASE"を確定する
- 4 マルチキーENTERを押して消したい曲を確定する
  - **4** ENTERキーを押して曲を確定する
- 5 マルチキーENTERを押して消去を確定する
  - **5** ENTERキーを押して消去を確定する
    - 編集終了後、下記の本体手順回も行ってください。
  - 消去した次の曲のはじめで一時停止になります。
  - "EDIT NOW!"表示中に▲キーや、I/也キーを押すと、編集が中断されることがあります。
- 編集終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す

● "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディス クに書き込まれた後、取り出されます。





- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー。
   マルチキー。
- MD編集を途中で終了したいときは、input/homeキーまたはリモコンのTRACK EDITキーを押します。



ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻すことができます。 - 23

## ERASE 005 ERASEok±


EDIT NOW!

COMPLETE!!

"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

## MD内の曲を全て消す(ALL ERASE)

停止中に全曲消去することができます。




- はリモコンを使った操作手順を示します。
- **1** MD停止中にマルチキーTRACK EDITを 押す



- 手順2に進む前にMD編集モードが自動的 に解除されたときは、再度TRACK EDIT キーを押します。
- MD編集モードになります。


## 2 マルチキーQUICK ERASEを押す

- **2** I◀◀P.CALL►►Iキーを繰り返し押して"Q. ERASE"を選ぶ
  - **3** ŠĔŤ**キーを押して**"Q. ERASE"**を確定する**
- 3 "ALL"表示中に、マルチキーSETを押して"ALL ERASE"を確定する
  - 4 ŠĔTキーを押して"ALL ERASE"を確定する
- 4 マルチキーENTERを押して消去する
  - **5** ENTERキーを押して消去する 編集終了後、下記の本体手順原
    - 編集終了後、下記の本体手順回も行って ください。
  - "EDIT NOW!"表示中に▲キーや、I/①キーを押すと、編集が中断されることがあります。
- 編集終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す
  - "MD WRITING"表示中に編集情報がミニディス クに書き込まれた後、取り出されます。



**◇** ▼ルチ マルチ

- ▼マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー。まず前を押します。
- MD編集を途中で終了したいときは、input/ homeキーまたはリモコンのTRACK EDITキー を押します。







EDIT NOW!

COMPLETE!!




"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

## ミニディスクや曲にタイトルをつける (リモコンのみ)

ミニディスクや曲にタイトル(名まえ)をつけておくと、再生中にタイトルが表示されるだけでなく、タイトルサーチ(タイトルで曲を探す)が可能になります。 入力したタイトルは、同じ手順で変更や消去ができます。

長時間録音(2倍または4倍)の設定でSTAMP機能ONを選んだ場合は、曲のタイトルの前に自動的に「LP:」が表示されます。



# **1** ソースがMDのとき、パイナル NYPUTキー を押す

- ミニディスクのデータ読み出し、書き込み表示 の点滅中は、タイトル入力できません。
- ミニディスクから情報を読み込むため、少し時間がかかります

# 2 I◀◀P.CALL▶▶Iキーを繰り返し押して、編集したいタイトルを選ぶ

● I◀■P.CALLI→▶Iキーを押すたびに編集するタイトルが切り換わります。

「► ① "DISC" :(ディスクタイトル)\*1

② "001"、"002"... :(トラックタイトル)\*²

③ "ALL ERASE" :(ディスクとトラック

タイトルの全消去) - 20

└**-** ④ "[123]" :(タイトルメモ)\*³ → 71

\*1 停止中に手順**2**を行うと、ディスクタイトルから表示がはじまります。

\*2 |◀◀ P.CALL → トキーを押すたびに"001"、 "002"・・・とトラックタイトルが順番に表示され、全トラックの表示が終わると③、④と続きます。再生中に手順配を行うと、演奏中のトラックから表示がはじまります。

\*3 I◀♥P.CALL▶▶Iキーを押すたびに選ばれたタイトルメモの数字が点滅し、次に①、②と続きます。

## 3 SETキーを押して編集したいタイトルを 確定する



〜 MD編集を途中で終了したいときは、リモコンの ・ パードル インブット ・ パードル INPUTキーを押します。

## ディスクタイトル(ディスク名)の場合



#### トラックタイトル(曲名)の場合



●ディスク、トラックともにタイトルをつけていないときは、"....."と表示されます。

次のページにつづく

## 4 タイトルを入力する

文字の選び方には"文字入力キーモード" と "スキップキーモード"の2通りの方法があります。

文字入力キーで文字を選ぶとき ("文字入力キーモード")

"Aa"、"[2]"、"]"]" いずれかが表示されていない ときは文字入力キーのいずれかを押します。

#### ② 文字入力キーを押して、文字を選ぶ

同じキーを繰り返し押すと文字が変わります。 (例:<sup>2000</sup>を押す)


押すたびに $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$  と変わります。

- ◀◀、▶▶キーで、入力場所(カーソル)を左右に 移動できます。
- 間違えたときは、CLEAR/DELETEキーを押して 消去します。

- **③** ŠĔŤキーを押して、文字を確定( 入力 )する
- 他の文字入力キーや▶▶ キー、P.MODE/ CHARAC.キーなどを押したときも確定されます。

#### ② 手順 ○ ~ ② を繰り返す

"文字入力キーモードの場合"



"文字入力キーモード"のときの文字グループは以下の通りです。

"Aa" グループ

A~z、記号とタイトルメモ("[1]"、"[2]"、"[3]")


"[2" グループ

0~9と記号


"ア゚ァ" グループ

アイウエオ…ガギグゲゴ…と記号

**-**69



入力される場所(カーソル)



カーソルが移動、次の文字の入力待ち

#### 」プリセットコール I→→P.CALL▶→Iキーで文字を選ぶとき ("スキップキーモード")

"Aa"、"12"、"ア" いずれかが表示されていると きはI→P.CALLト→I+-を押します。

P.MODE/CHARAC.キーを繰り返し押して、文字グループを選ぶ

- ② I◀◀P.CALL▶▶Iキーを押して、文字または タイトルを選ぶ
- ●表示がスクロールして、同じグループ内のすべての文字を選ぶことができます。
- ◆◆または▶▶キーで、入力場所(カーソル)を左右に移動できます。
- ❸ SETキーを押して、文字を確定(入力)する
- ② 手順○~ ○を繰り返す

"スキップキーモードの場合"



"スキップキーモード"のときの文字グルーブは以下の通りです。

アルファベットの大文字グループ

A~Z**とスペース(1文字ぶんの空白)** 

アルファベットの小文字グループ

a~zとスペース

数字、記号グループ

0~9、スペースと記号

カタカナグループ

アイウエオ…ガギグゲゴ...

タイトルグループ

**-** 69

タイトルメモ("[123]") ディスクタイトルとトラック タイトル

選択文字



入力される場所(カーソル)



カーソルが移動、次の文字の入力待ち

タイトルを消去、変更する

◆ ◆ または ▶ ▶ キーを押して、カーソルを目的の (削除または変更する)文字に合わせる



- 文字を削除(手順❷)しないで文字の挿入だけをしたい ときは、挿入したい場所の直後の文字にカーソルを合 わせます。
- ② CLEAR/DELETEキーを押して、文字を削除する
- ❷ "型タイトルを入力する"の手順●~ ●を行う

次のページにつづく

## 5 ENTERキーを押して入力したタイトル を確定する

- タイトルをスクロール表示した後に、次のタイトルが選ばれた状態で手順回の表示に戻ります。
- タイトルを確定する前に、電源をオフ(スタンバイ)にしたり、Titte NAPUTキーを押して設定を取り消したりすると入力中の内容は消去さます。
- 6 TITLE INPUT キーを押して、編集を終了する
- 7 編集終了後、本体▲キーを押してミニディスクを取り出す

## DISC STORE!!



←入力されたタイトルがスクロールします



/ 手順回に進む前に手順回~回を繰り返せば、そのミニディスクのすべてのタイトル(ミニディス) ク名と曲名 をつけることができます。

"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

### タイトル編集文字一覧表

次のようなカタカナ文字やアルファベット文字、各種記号などを選ぶことができます。

#### 文字入力キーで文字を入力するとき(文字入力キーモード)

<b>グループ</b>	"Aa"	"12"	"F7"
1ア	スペース[1] [2] [3]	1	アイウエオァィゥェォ
2 <b>力</b> ABC	ABCabc <b>または</b> abcABC	2	カキクケコ
3 <b>サ</b> DEF	DEFdef <b>または</b> defDEF	3	サシスセソ
4 <b>夕</b> GHI	GHIghi <b>または</b> ghiGHI	4	タチツテトッ
5 <b>ナ</b> JKL	JKLjkl <b>または</b> jklJKL	5	ナニヌネノ
6 <b>八</b> MNO	MNOmno または mnoMNO	6	ハヒフへホ
7 <b>₹</b> PRS	PRSprs <b>または</b> prsPRS	7	マミムメモ
8 <b>ヤ</b> TUV	TUVtuv <b>または</b> tuvTUV	8	ヤユヨャュョ
9 <b>ラ</b> WXY	WXYwxy <b>または</b> wxyWXY	9	ラリルレロ
0 <b>ワヲン</b> QZ	QZqz <b>または</b> qzQZ	0	・・ワヲン
+10′,:	',:?!; ."_`\$スペース		
+100&() -	&() - / + <b>*</b> = < > <b>#</b> % @		

● "\* " "° "はカーソル直前の文字によって入力できないことがあります。

プリセットコール

## I◀⋖P.CALL▶▶Iキーで文字を選ぶとき(スキップキーモード)

アルファベットの大文字グループ	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ スペース	
アルファベットの小文字グループ	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz スペース	
数字、記号グループ	0123456789 スペース! "#\$%&'()*+,/:;<=>`?@スペース_	
カタカナグループ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフへホマミムメモヤユヨラ	
	リルレロワヲン スペース ーァィゥェォッャュョヴガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビ	
	<b>ブベボパピブペポ</b> スペース <b>ー</b>	
タイトルグループ	[123] [DISC] [001] [002] · · ·	

● "スキップキーモード"で文字を入力する場合、カタカナやアルファベット文字を入力するのと同じ要領で、タイトルメモや別のディスク/トラックタイトルを入力(コピー)することができます。 - ②1

#### タイトルを全て消去する

- **②ソースがMDのとき、TITLE INPUTキーを押す**
- ② I◀◀ P.CALL▶▶I キーを繰り返し押して"ALL ERASE"を選ぶ
- SETキーを押して"ALL ERASE"を確定する
- ② ENTERキーを押して消去する
  - ●ディスクタイトル、トラックタイトルとも全て消去されます。
- **⑤** TITLE INPUTキーを押して編集を終了する

### 入力できる文字数について

ミニディスク全体で最大1792文字、1曲につき最大80文字まで入力できます。(アルファベット、数字、記号の場合)カタカナを使用した場合は、1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。

スペース(1文字ぶんの空白)も、文字と同じ量のデータを必要とします。

タイトル消去のときはパースを入力するのではなく、文字を削除 CLEAR/DELETEキーを押す )してください。

#### キー機能について

#### 

カーソルの位置を移動します。

### CLEAR / DELETE +-:

カーソルを合わせた文字が消去され、それ以降の文字が1文字づつ前に詰められます。続けて押す(または押したままにして繰り返し消去していく)と、簡単にタイトルを消去できます。


## タイルトルをコピーまたはメモして、他のミニディスクや曲につける (TITLE COPY X TITLE MEMO X リモコンのみ)

文字入力の手間を省くため、何回も使うようなディス クタイトル ミニディスク名 ) トラックタイトル 曲 名) 入力文字をタイトルメモ("[1]"~"[3]")として保 存し、別のディスクや、トラックにコピーして使うこ とができます。3つまでのタイトルや入力文字を保存 することができます。

長時間録音(2倍または4倍)の設定で STAMP機能ON を選んだ場合は、曲のタイトルの前に自動的に「LP:」 が表示されます。

ディスクまたはトラックタイトルをタイ トルメモにコピーする( fiftle copy)


- **1** MD**停止中に**、TITLE INPUT**キーを押す**
- 2 I◀◀P.CALL▶▶Iキーを繰り返し押して、 保存先のタイトルメモ( "[1]" ~ "[3]" )を 選ぶ
- 3 SÉTキーを押して選んだタイトルメモを 確定する
- プリセットコール 4 I◀◀P.CALL▶▶Iキーを押して、"スキッ プキーモード"にする **→** 69
- プレイモード キャラクター P.MODE/CHARAC.キーを繰り返し押し て、既にタイトルが記録されているタイ トルグループを選ぶ [123] [DISC] [001] [002]... )
- 6 ⋈<P.CALL→▶バキーを押して、コピーす るタイトルを選ぶ
- 7 SETキーを押して、コピーするタイトル を確定する
- 8 ENTERキーを押して、保存先のタイト ルメモに保存する
- 9 必要があれば手順2~2を繰り返し、別 のタイトルメモにコピーを続ける
- で TITLE INPUTキーを押して、編集を終了 する
- **10** 編集終了後、▲キーを押してミニディス クを取り出す





MD編集を途中で終了したいときは、リモコンの TITLE INPUT キーを押します。





ŠTORE!!

## タイトルメモに文字を入力する 『イトトル KEMO )

- **1** MD**停止中に、**TITLE INPUT**キーを押す**
- 2 |◀◀P.CALL▶▶|キーを繰り返し押して、 保存先のタイトルメモ("[1]"~"[3]" )を選ぶ
- ③ SETキーを押して選んだタイトルメモを 確定する
- ④ "ミニディスクや曲にタイトルをつける"
  の手順型を行ない文字を入力する → ⑥
- 5 ENTERキーを押して、保存先のタイト ルメモに保存する
- **Z** TITLE INPUTキーを押して、編集を終了する
- お編集終了後、▲キーを押してミニディスクを取り出す



Aa [2] Duel of…

タイトルメモの内容を他のディスク名、 タイトル名にコピーする

"ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする(TITLE COPY)の手順で、選ぶ項目(コピー先とコピー元)を反対にすることでこの編集ができます。

下記の手順の操作のみ!◀◀P.CALL▶▶Iで選ぶ項目を変更してください。

**手順2** コピー先としてタイトルメモの代わりにディスクやトラックタイトルを選ぶ

**手順回** コピーするタイトルメモ("[1]"~"[3]")を選ぶ



ミニディスクの編集終了後でも、現在までの編 集を取り消し、ディスクを入れた状態まで戻す ことができます。 + 3



- "ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする(TITLE COPY)"の手順回の後に、手順回~回を繰り返し、同じタイトルメモに追加のコピーを続けることができます。
- "ディスクまたはトラックタイトルをタイトルメモにコピーする( Title COPY )"の手順型の後に、
   キーを押してから"ミニディスクや曲にタイトルをつける"の手順型で文字を入力する要領でコピーしたタイトルを編集することができます。

# 編集した内容を取り消す (EDIT CANCEL)

停止中に次の操作を行うと、ディスクを入れてから現在までに行った編集を取り消すことができます。万一、編集後にミニディスクを取り出したり、他の録音をしたりすると、取り消すことができなくなります。



### 編集後、ミニディスクを取り出す前に行ってく ださい。



はリモコンを使った操作手順を示します。

**1** MD停止中にマルチキーTRACK EDITを 押す



### **1** TRACK EDIT+ーを押す

- 手順2に進む前にMD編集モードが自動的 に解除されたときは、再度TRACK EDIT キーを押します。
- MD編集モードになります。

# 2 マルチキーEDIT CANCELを押す




- 2 I◀◀P.CALL▶▶Iキーを繰り返し押して"EDIT CANCEL"を選ぶ
- 3 set+-を押して"EDIT CANCEL"を確定する
- "EDIT CANCEL"が表示されない場合は、それまで行われた編集を取り消すことができません。
- 3 マルチキーENTERを押して編集を取り 消す




**4** ENTERキーを押して編集を取り消す

- - "CANCEL NOW!"表示中に▲キーや、I/ひキーを 押すと、編集取消が中断されることがあります。





- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー。言TIIEMを押します。
- MD編集を途中で終了したいときは、input/homeキーまたはリモコンのTRACK EDITキーを押します。






CANCEL NOW!


COMPLETE!!

"MDWRITING"表示中は、情報をミニディスクに書き 込み中のため、振動や衝撃を加えないでください。

# 74 外部ソース機器を聴く

アナログまたは光デジタル出力を備えているCDプレー ヤーやMDレコーダーあるいはカセットデッキなどを 本機に接続して聴くことができます。







マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー飛音ではある押します。


"カセットデッキ(X-SG7)との接続"→ 14 または "外部ソース(音源)機器との接続"+ 🗓 を参照し て、あらかじめ接続を済ませてください。

応用編

はリモコンを使った操作手順を示します。

アナログ接続をした外部ソース機器を聴く

- **1 電源がオンのとき、input/homeキーを** 押す
- 2 マルチキーAUX/TAPEを押す
  - **1** AUX/TAPEキーを押す
- 3 外部ソース機器の演奏をはじめる
- 4 volume/multi controlつまみを回して音 量を調節する
  - 2 volumeキーを押して音量を調節する




### 入力(インプット)レベルを調整する

接続したソース機器の音声出力レベルが、本機の入力 レベルと合わない(音が大きすぎる、または小さすぎ る 場合、調整することができます。

- **②ソースが**AUX/TAPEのとき、menuキーを押す
- ② マルチキーLEVEL▼またはLEVEL▲を押してお 好みのレベル("-5~+2")に調節する
- ② menuキーを押して確定する



- マルチキーのキー配列をひとつ前に戻すには、 マルチキー(※) を押します。
- メニューモードを解除するには、input/home キーを押します。



設定し

インプットレベルを調整すると、AUX(TAPE) 入力端子に接続された外部ソース機器からの 録音レベルも変化します。



- ●カセットデッキを接続した場合、お好みでマルチキーの表示を (AUX)から (TAPE)に 切り換えることができます。ソースがAUX/TAPEのときinput/homeキーを2秒以上押します。元に戻すには、再度input/homeキーを2秒以上押します。
- MDのMONITORモードで外部ソース機器を聴いているとき、MDを出し入れすると音がとぎれます。MONITORモードの音を、本機に接続したカセットデッキに録音しているときは、MDを出し入れしないでください。
- MONITORモードを解除するには、マルチキー MDを押します。


デジタル接*續をした外部ソース機器を聴く* (MDのMONITORモード)

デジタルのPTICAL端子に接続した外部ソース機器を聴くときは、ソースをMDにします。


- **②** MD**停止中に、マルチキー**MONITORを押す\*
  - \* "UNLOCK"と"DIGITAL AUX"が交互に点滅する場合は、"**メッセージ表示の一覧**"の"UNLOCK"をご覧ください。 88
- ❷ 外部ソース機器の演奏をはじめる
- マルチ コントロール volume/multi control つまみを回して音量を調節
  する

表示をEE( TAPE )に切り換えたときのマルチ キーのキー配列

マルチキーの機能




menuキーを押した場合(メニューモード)



時計として使うだけでなく、タイマーを使うためにも 必要となるので、あらかじめ時刻合わせを済ませてく ださい。

standby/timerインジケーター volume/multi control



- 7 電源がオンのとき、select/demoキーを
- 押して諸設定モードにする ポリューム マルチコントロール
- 2 volume/multi controlつまみを回して、 "ADJUST?"を選ぶ
- セレクト デモ 3 select/demoキーを押して"ADJUST"を 確定する
- マルチコントロール volume/multi controlつまみを回して "時"を合わせる
- 5 select/demoキーを押して"時"を確定
  - "分"表示が点滅します。
- ポリューム マルチコントロール 6 volume/multi controlつまみを回して、 "分"を合わせる
- select/demoキーを押して"分"を確定 する



- 設定の途中で間違えたときは、input/homeキー を押した後、手順口からやり直してください。
- 電源がオフ(スタンバイ)のとき、select/demo キー(リモコンŠĔŢキー)を押すと約5秒間時刻 を表示します。



午前8時45分に合わせる例





マルチコントロール volume/multi controlつまみを回す方向は...

時刻が戻る







- 手順型で、時報と同時にselect/demoキーを押すと正確な時刻設定ができます。
- タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたとき は、standby/timerインジケーターが緑色に点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してくださ L1.

# 応用編

# タイマーを使う


CD、MDの再生、ラジオ受信、あるいはそれらの録音を、指定した時間帯に自動的に行うことができます。設定後1回だけ働くO.T.T.タイマー、おやすみ前に設定すると自動的に電源がオフ、スタンパイプになるSLEEPタイマー、設定を保存して毎日働く2つのPROG.タイマーがあります。


あらかじめ時刻合わせを済ませてから、タイマー設定を行ってください。 - 26


# *簡単にタイマーを設定する* (O.T.T.タイマー)

開始時刻をセットするだけの簡単な操作で、タイマー再生、受信ができます。電源をオフ(スタンバイ)にする前に、最後に選ばれていたソースが再生、受信されます。タイマー再生開始から1時間が経過すると、電源が自動的にオフ(スタンバイ)になります。O.T.T.タイマーは設定の後1回だけ働きます。

- **2** select/demoキーを押して諸設定モードにする
  - メニューモード中は、menu キーを押してメニューモードを解除してからselect/demoキーを押します。
- ポリューム マルチョントロール volume/multi control つまみを回して、 "TIMER SET?"を選ぶ
- 4 "?"が点滅している間にselect/demo キーを押す
- 5 volume/multi controlつまみを回して "O.T.T. SET?"を選ぶ
- 6 select/demoキーを押して"O.T.T. SET?" を確定する
  - 以前に設定したオン時刻が表示されます。(お買い上げ時は"7:00am")
  - 再生するソースを変更したいときは、手順型からやり直します。










- 7 volume/multi controlつまみを回して、 再生、受信をはじめたい時刻(オン時刻) を合わせる
  - オン時刻の表示は5分単位で切り換わります。
- 8 select/demoキーを押してオン時刻を確定する
- 9 設定を予約する
  - リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、 "O.T.T."を選びます。
- 1/0キーを押して、電源をオフ(スタンパイ)にする。
  - standby/timerインジケーターが緑色に点灯します。



タイマー設定が済んだら、電源がオフ(スタンバイ) になっていることを必ず確認してください。

### O.T.T.タイマーを解除するには

電源がオンのとき、リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、"O.T.T."を消灯させます。

# 音楽を聴きながら眠る(SLEEP タイマー)(リモコンのみ)

何分後に電源をオフ(スタンパイ)にするか設定します。


# CD、MD**再生またはラジオ受信中などに**、 SLEEP**キーを押す**

- 設定したタイマー時間が過ぎると、自動的に電源がオフ(スタンバイ)になります。
- SĹĔÉPキーを1回押すたびに10分単位でタイマー時間表示と砂時計表示が変わります。最長で90分まで設定できます。

スリープ

### SLEEP タイマーを解除するには

電源をオフ(スタンパイ)にするか、またはSLEÉP キーを繰り返し押してタイマー時間と砂時計表示を 消灯させます。





本機は、スリープタイマーの動作中に表示部の明る さが自動的に暗くなるように設定されています。 (オートディマー機能)



 タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたとき は、standby/timerインジケーターが緑色に点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してください。

# 毎日働くタイマーを設定する(PROG.タイマー)

アROG.1、PROG.2 には、働く時間帯と内容を予約し ておき、必要に応じて、オン、オフを切り換えること ができます。

#### タイマー再生、受信

設定した時間帯に選んだソースを再生、受信します。


#### AI タイマー再生、受信


設定した時間帯にタイマー再生、受信をします。オン時 刻になると徐々に音量が大きくなり、一定の音量まで上 がります。

#### タイマー録音

設定した時間帯にラジオ放送または外部入力ソースを録 音します。

- - 🎖 🔏 🖢 タイマー予約は、PROG.1とPROG.2の2つを、 同時に予約できます。
    - PROG.1とPROG.2の働く時間帯が重ならないよ うに、1分以上の間隔をあけて予約してください。
  - AUX( TAPE )入力端子まはたデジタル入力OPTICAL端 子に接続された機器の録音、再生の場合は"接続のしか た"を参照して、接続を済ませてください。
  - あらかじめ時刻合わせを済ませてから、タイマー設定 を行ってください。 **→** 76





# |聴きたいまたは録音したいソースを選び、音量を設定する

## ラジオ放送を聴く

放送局をプリセット しておく

÷ 31 + 32

# CDを聴く ディスクを入れる (プログラム再生は



# 外部入力ソースを聴く AUX/TAPE**端子ま** たはデジタル入力

OPTICAL端子に接 続した機器のタイ マー設定をする

**→** 75

# MDを聴く

ミニディスクを入 れる **→** 26





# 録音する

MDの録音準備を する **→** 34



- 2 select/demoキーを押して諸設定モード にする
- マルチコントロール 3 volume/multi controlつまみを回して、 "TIMER SET?"を選ぶ
- 4 select/demoキーを押して"TIMER SET ?"を確定する
- ポリューム マルチコントロール 5 volume/multi controlつまみを回して、 "PROG.1(または2)SET?"を選ぶ
- **6** select/demoキーを押して"PROG.1(ま たは2 )SET ?"を確定する





## **7** オン時刻を設定する

- プ volume/multi controlつまみを回して"時"を合 わせる
- ② select/demoキーを押して"時"を確定する
  - "分"表示が点滅します。
- す
   す
   り
   す
   り
   す
   に
   す
   に
   す
   に
   で
   に
   で
   に
   で
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に
   に 分"を合わせる
- ② select/demoキーを押して"分"を確定する

# 8 オフ時刻を設定する

- ② volume/multi controlつまみを回して"時"を合
- ② select/demoキーを押して"時"を確定する
  - "分"表示が点滅します。
- 再度volume/multi controlつまみを回して、"分" を合わせる
- ② select/demoキーを押して"分"を確定する
  - 間違えたときは、input/homeキーを押してから 手順回からやり直します。
  - ●設定中は、設定中のタイマー番号が点滅します。

### **9** 希望のタイマー機能を設定する

### タイマー再生、受信、AIタイマー再生、受信をするとき

- の volume/multi controlつまみを回して、 "PLAY"**または**"AI PLAY"**を選ぶ**
- <u></u>→ PLAY ....... タイマー再生、受信

**REC** 

AIPLAY ... 徐々に音が大きくなるタイマー再生、受信



- ② select/demoキーを押して"PLAY"または"AI PLAY"を確定する
  - サース表示が点滅します。
- volume/multi controlつまみを回して聴きた いソースを選ぶ "TUNER"以外を選んだとき は手順(のに進む)
- ► ① TŪNER ...... ラジオ放送
  - ② CD...... CD
- ③ MD ..... MD
- ④ AUX/TAPE ....... **外部入力ソース(アナログ)**
- ⑤ DIĞÍTAL AUX .... **外部入力ソース( デジタル )**
- マルチコントロール ② volume/multi controlつまみを回してプリセッ ト番号を選ぶ( 手順**②で**"TUNER"を選んだと きのみ)
- ⑤ select/demoキーを押してソースを確定する

# TIME BEDŐÉM ΠN

# NFF

ポリューム マルチコントロール volume/multi controlつまみを回す方向は・・・

時刻が戻る 時刻が進む



#### ラジオ放送、外部入力ソースのタイマー録音をするとき

- volume/multi controlつまみを回して、 "REC"を選び、select/demoキーを押す
  - PLAY REC ...... タイマー録音
- AI PLAY



- ソース表示が点滅します。
- ② volume/multi controlつまみを回して、録音 したいソースを選ぶ
  - TUNER
  - AUX/TAPE
- DIGITAL AUX
- ❸ select/demoキーを押してソースを確定する
- がリューム マルチコントロール Volume/multi control つまみを回して、プリセッ ト番号を選び、select/demoキーを押して確定す る(手順ので"TUNER"を選んだときのみ)
- **⑤** volume/multi controlつまみを回して、お好み の録音モードを選び、select/demoキーを押すと "COMPLETE!"と表示して設定を終了します。

# 10 設定を予約する

● リモコンのTÎMERキーを押して、"PROG1"、 "PROG2"、または"PROG12"を選んでくださ い。



# 1/ウキーを押して、電源をオフ(スタンパイ)にする。

- standby/timerインジケーターが緑色に点灯します。
- タイマー機能を使って再生しているときは、 SLEEPタイマーは使用できません。
- ●時刻合わせが済んでいないときは、タイマー機能は使用できません。
- ◆ オン時刻とオフ時刻に同じ時間を設定すると、 タイマー機能は働きません。
- PROG 録音中は、スピーカーから音が出ません。 スピーカーで聴きたいときは、volume/multicontrolつまみを回して(リモコンのvolumeキーを押して)音量を調節してください。

タイマー設定が済んだら、電源がオフ(スタンバイ) になっていることを必ず確認してください。

プログラム

# 再び同じ内容のPROG.タイマーを セットする

リモコンのTIMERキーを押して"PROG.1"、 "PROG.2"、または"PROG.1 2"を点灯させる

- PROG.の内容は、一番最後に設定したものが実行されます。
- CD、MDの準備、音量の調節をしておきます。

# タイマーを働かせたくないときは

**電源がオンのときに、リモコンのTIMERキーを繰り** 返し押して、"O.T.T."、"PROG."を消灯させます。 PROG.**の内容は再設定をしない限り保存されます。** 



- タイマー設定後、電源がオフ(スタンバイ)中に、停電があったり電源プラグをコンセントから抜き差ししたとき は、standby/timerインジケーターが緑色に点滅します。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してください。
- プログラムタイマー録音終了後、standby/timerインジケーターが緑色に点滅している場合は、録音ができていないことがあります。この場合は、もう一度時刻合わせをやり直してください。

# 🛮 知っておきましょう

# メンテナンス

#### セットのお手入れ

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布で からぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなど は変色の原因になることがありますので、ご使用になら ないでください。

# 参考

#### 結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴 霧 が付く ことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に 動作しないことがあります。

このようなときには、本機の電源を入れた状態で、数時 間放置し、乾燥させてからご使用ください。

次のような状態のときは、特に結露にご注意ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い 部屋など。

### メモリーバックアップ

#### 電源プラグをコンセン トから抜くとすぐ消え るメモリーの内容

時計表示 NB

### 電源プラグをコンセン トから抜いて最低1日 で消えるメモリーの内 容

電源の状態(オンまたはスタ ンバイ )、A.P.S.、電源をオ フにする直前のソース選 択、AUXレベル、ボリュー ムレベル、バランスの設 定、受信バンド、周波数、 プリセット放送局、PROG. タイマーの設定内容、 TONEの設定、REC LEVEL (録音レベル)の設定、REC MODE(チューナー録音モー ドの設定

#### MD部

電源オフ(スタンパイ)あるいは、電源コンセントか らプラグを抜いた状態でのメモリーの記憶時間は、 約3日間です。長時間の停電や電源プラグ抜けなど によって、録音や編集に関する情報(ミニディスク 取り出し時に記録される がミニディスクに記録さ れる前に消滅、または破壊されることがあります。 また、消えてしまった情報は回復できません。 録音、編集後には、録音、編集の情報を記録するた めに、必ずミニディスクを取り出してください。

#### 接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、 ご使用にならないでください。特にオイルを含んだ接点 復活剤は、プラスチック部品を変形させることがありま す。

#### 輸送時または移動時のご注意

本機を輸送するときや、移動するときは、下記の操 作を行ってください。

- 1. **▲**CD1~3**キー、▲キーを押して、**CD、MDを全 て取り出します。
- 2. ディスプレイ部が図の表示になったことを確かめ てください。



MD NO DISC

3. 数秒間待って、電源をオフ(スタンパイ)にします。

### MD-Clipデータについて

MD-Clipデータ(静止画等)を書き込んだディスクは本機 で録音、編集を行わないでください。

MD-Clipデータ内容が失われることがあります。

ドルビーラボラトリーズの米国および外国特許に基づく許 諾製品

# ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。 隣り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音 量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなりま す。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいもの です。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓 を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法 です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょ う。

### 本機で使用できるCDディスクについて

CD(12cm、8cm)、CD-G/CD-EG(CDグラフィック ス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に OIISG のマークが入ったものなど IEC規格に合格したものをご使用ください。

### ディスク取り扱い上のご注意



## 取り扱い

再生面にふれないように持ってくだ さい。

ラベル面

再生面 再生面はもちろん、ラベル面にも紙や テープなどを貼らないでください。



#### お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたとき は、やわらかい布などで、放射状に 軽くふきとってください。



#### 保存

長い間使用しないときは、本機から 取り出し、ケースに入れて保管して ください。

#### 異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。 ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶 対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原 因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原因になります ので、ご使用にならないでください。

### ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサ リー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およ びレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使 用にならないでください。

# レンタルディスク、中古ディスクの取り扱 いについて



クランピングエ リア

図のようにクランピングエリアにシール が貼られているディスクはご使用になら ないでください。シールから糊がはみ出 したり金属板が貼られている場合があ り、ディスクが取り出せなくなる恐れが あります。

シール類を剥がした後、糊がラベル面に 残っていると、故障の原因になります。 糊のベタつきがある場合、必ずふき取っ てからご使用ください。

### MDの取り扱いかた

MDはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カー トリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意 ください。

#### ディスクに直接触れない

シャッターを手で開けて、ディスクに直接触れないで ください。無理に開けるとこわれます。



#### 置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなとこ ろ)や、湿度の高いところには置かないでください。 ほこり対策について


セットの中では、MDのシャッターは常に開いていま す。従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、 再生が終わりましたら、速やかにMDをセットから取 り出してください。

#### お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾い た布でふき取ってください。

#### 誤消去防止つまみ


録音した内容を誤って消さないためには、MDの誤消 去防止つまみを開いた状態にしておきます。再び録音 する場合は、つまみを元の状態に戻します。



知識編

SCMS( Serial Copy Management System )について

シリアルコピーマネージメントシステムとは、著作権保護のため、各種のデジタルオーディオ機器の間でデジタル信号をデジタル信号のまま録音できるのは、一世代だけと規定したものです。



#### サンプリング周波数について

通常、デジタル信号には次の三つの種類があり、これはサンプリング周波数と呼ばれます。サンプリング周波数はデジタル機器の種類によって、以下のように分かれています。

48 kHz: DAT**の標準モード、BSチューナーのBモード放送等。** 

44.1 kHz: DATの標準モード、CD、MD等。

32 kHz: DATの標準モードおよび長時間モード、BSチューナーのAモード放送等。

(DAT:Digital Audio Tapedeck)

本機は、サンプリングレートコンバーターを内蔵していますので、48kHz、32kHzのデジタル信号を44.1kHzに 変換して録音できます。

あなたが録音、録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器 この商品 2の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。なお、私的録音補償金に関するお問い合わせは、右記

社団法人私的録音補償金管理協会 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F

> 電話(03)5353-0336(代表) FAX(03)5353-0337

# 異常が起きた場合は

にお願いいたします。



煙が出たり、変な臭いや音がする場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてから修理をご依頼ください。

# 故障かな?と思ったら

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に、症状に合わせて一度チェックしてみてください。

マイコンをリヤットするには

電源がオンのときの接続コードの抜き差しや、あるいは外部からの要因により、マイコンが誤動作、操作できない、表示部の誤表示などすることがあります。この場合、次の手順をお試しください。マイコンがリセットされ、通常の状態に戻ります。

● リセットにより、各種の記憶内容は消滅し、お買い上げ時の状態となります。ご了承ください。

電源プラグをコンセントから抜き、本体のselect/demoキーを押しながら、差し込み直す。

#### アンプ / チューナー / スピーカー部

症状	原 因	処 置	参照
音が出ない。	<ul> <li>スピーカーコードが外れている。</li> <li></li></ul>	<ul> <li>■ "接続のしかた"をみて正しく接続し直す。</li> <li>● 適当な音量にする。</li> <li>● MUTEを解除する。</li> <li>● ヘッドホンプラグを抜く。</li> </ul>	- 13 - 22 - 23 - 22
standby/timerインジケーター が赤く点滅し、音が出ない。	<ul><li>■ スピーカーコードがショートしている。</li></ul>	● 一時 電源をオフ(スタンバイ)にして、ショートを取り除き、再度電源をオンにする。	-13
standby/timerインジケーター が緑色に点滅する。	<ul><li>● タイマー設定後、電源がオフ(スタン バイ)中に、停電があったり電源プラ グをコンセントから抜き差ししたため 時計設定が解除された。</li></ul>	● 時刻合わせをやり直す。	<b>-</b> 76
ヘッドホンから音が出ない。	● 差し込みが不完全。	● 正しく差し込む。	<b>-</b> 22
スピーカーの片側から音が出ない。	<ul><li>■ スピーカーコードが外れている。</li><li>● バランスの設定が片寄っている。</li></ul>	● " <b>接続のしかた</b> "を見て正しく接続し 直す。 ● 左右のバランスを調整する。	<b>-</b> 13 <b>-</b> 23
突然、電源が切れた。	ォートパワーセーブ ● A.P.S.機能が働いた。	ォートパワーセーブ ● A.P.S.機能を解除する。	-10
時刻表示が、ある時間で止 まったまま点滅している。	<ul><li>● 停電があった。</li><li>● 電源プラグを一度抜いた。</li></ul>	<ul><li>時刻合わせを再度行う。</li><li>時刻合わせを再度行う。</li></ul>	<b>-</b> 76
タイマーが作動しない。	<ul> <li>●時刻合わせをしていない。停電があった。</li> <li>● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定していない。</li> <li>● タイマーのオン時刻とオフ時刻が同じである。</li> <li>● タイマーの予約をしていない。</li> </ul>	● " <b>時刻合わせ</b> "を見て現在時刻を合わせる。 ● タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する。 ● タイマーのオフ時刻をオン時刻より遅い時間に設定する。 ● " <b>四 設定を予約する</b> " を見て"PROG.1" または"PROG.2"表示を点灯させる。	- 76 - 80 - 80 - 81
放送局が受信できない。	<ul><li>アンテナを接続していない。</li><li>放送パンドが合っていない。</li><li>受信したい放送局の周波数に合っていない。</li></ul>	<ul><li>アンテナを接続する。</li><li>放送バンドを合わせる。</li><li>受信したい放送局の周波数に合わせる。</li></ul>	+ 12 + 30 + 30
雑音が入る。	<ul><li>●自動車のイグニッションノイズ。</li><li>●電気器具の影響によるもの。</li><li>●テレビが近くにある。</li></ul>	<ul><li>外部アンテナを道路から離して設置する。</li><li>電気器具の電源を切ってみる。</li><li>テレビから離す。</li></ul>	

# 知識編

## アンプ/チューナー/スピーカー部

症状	原 因	処 置	参照
プリセットしたあと、プリセッ トコールで受信できない。	<ul><li>ブリセットした放送局が、受信できない周波数である。</li><li>長い間、電源コードを抜いていたため、メモリーが消えてしまった。</li></ul>	<ul><li>●受信できる周波数の放送局をプリセットする。</li><li>●もう一度プリセットする。</li></ul>	<b>-</b> 31 <b>-</b> 32
突然、デモンストレーションが 始まった。	<ul><li>●電源プラグを抜いた、あるいは停電があった。</li></ul>	● 故障ではありません。select/demo キーを押して、解除してください。	<b>-</b> 10

#### MD部 MD規格等の症状)

症状	原因
最大録音可能時間に達していなくても、"ĎÍŚĆ FÜĽL"が表示され る。	<ul> <li>最大録音可能時間に達していなくても、曲数が256曲以上 (トラック番号256以上)は録音できません。 (トラック番号256未満でも録音できないことがあります。)</li> <li>曲中にエンファシス情報などの入切が多く行なわれると、 曲の区切りと同じ扱いになり、時間や曲数に関係無く"DISC FÜLL"が表示されます。</li> <li>このとき、ディスプレイのリメインタイム表示は"0:00"になります。</li> </ul>
短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。	● ミニディスク全体の残り時間が 24秒( MONO, LP2 または 48秒( LP4 ) 末満の場合は ディスプレイのリメインタイム表示は、"0:00"になります。消去された曲の合計時間が24秒( MONO, LP2 または48秒( LP4 ) を超えると録音可能時間の表示が変化します。 ● 編集を繰り返したミニディスクの場合、短い曲を消しても、残量時間が増えないことがあります。
曲をつなくことができない。	<ul><li>• 編集処理の結果として生まれた曲は つなげない場合があ ります。</li><li>● 録音モードが違う曲は つなげることはできません。</li></ul>
録音ずみの時間と、録音可能時間の合計がMD全体の記録時間 と一致しない。	● 4秒間 MONO LP2 または8秒間 LP4 )を最小単位として 録音が行われるため、表示時間が一致しないことがありま す。
"RĔĀĎĬŇG" <b>が表示される時間が異常に長い</b>	<ul> <li>新品の録音用ミニディスグ(全く録音されていないもの)を 入れた場合、通常よりも長い間"READING"が表示されます。</li> <li>編集を繰り返したミニディスクやトラック番号数の多いミニディスクを入れた場合、通常よりも長い間"READING"が表示されます。</li> </ul>
編集してできた曲で早送り、早戻しをすると、音が途切れる。	<ul><li>◆ さまざまな条件の組み合わせにより、音切れを発生する場合がありますが、故障ではありません。</li></ul>
トラック、曲)番号が正しく付かない。	<ul><li>●録音したソースによってはトラック番号が正しくつかない ことがあります。</li></ul>
アナログ長時間モードで録音されたディスクのとき、時間表示が 不正確になる。	<ul> <li>● アナログ長時間録音と通常のアナログ録音が、それぞれ異なるフォーマットで行われるためで、故障ではありません。</li> </ul>
タイトルが1792文字入らない。	<ul><li>● タイトルの記録エリアは 7文字単位で使用されているため1792文字入りきらない場合があります。</li></ul>

# MD部( その他の症状 )

症状	原因	処 置	参照
マルチキー▶/IIを押しても音が 出ない。	<ul><li>●ミニディスクが入っていない。</li><li>●未録音ディスクが入っている。</li></ul>	<ul><li>●ミニディスクを入れる。</li><li>●録音済ミニディスクまたは再生用ミニディスクを入れる。</li></ul>	<b>-</b> 26 <b>-</b> 26
録音ができない。	●ミニディスクが書き込み禁止になっている。 ● SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しようとしている。 ● AUX録音時の録音レベルが低い。 ● 再生専用ミニディスクが入っている。 ● 録音可能なエリアがない。 ● ソースがMDになっている。 ● 録音時間が短かすぎる。 ● メニューモードになっている。	<ul> <li>書き込み禁止つまみを元に戻すか、録音可能なディスクに取り替える。</li> <li>録音形式を"ANALOG"に切り換えてから録音する。</li> <li>入力レベルを調整する。</li> <li>録音用ミニディスクを入れる。</li> <li>ミニディスクを入れ替える。</li> <li>録音したいソースにする。</li> <li>1秒以上録音をする。</li> <li>input/homeキーを押してメニューモードを解除する。</li> </ul>	- 33 - 37 - 34 - 10
音がひずむ。	<ul><li>録音時に録音レベルの設定をしていない。</li><li>ひずんだ音で録音されたミニディスクを再生している。</li></ul>	● 録音入力レベルを調節する。 ● 再度録音をする。	<b>-</b> 37
雑音が大きい。	● 外部の雑音を誘導している。	● 電気器具、テレビなどから離す。	
録音したMDが他の機器 (ATRÃC3に対応していない機 器)で再生できない	● LP2、LP4で録音されている。	● STĚŘEOまたはMÔŇOで録音する。	- 35

#### へ口立7

CD部			
症状	原 因	処 置	参照
ディスクを入れても再生できない。	<ul><li>●ディスクが裏返しに入っている。</li><li>●ディスクがずれている。</li><li>●ディスクがひどく汚れている。</li><li>●ディスクに傷がついている。</li></ul>	● ラベル面を上にして、正しく入れる。 ● ディスクを正しく入れ直す。 ● "ディスク取り扱い上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 ● ディスクを取り替える。	<b>→</b> 24 <b>→</b> 83
	●光学レンズに露がついている。	● " <b>結露にご注意</b> "を参照し露を蒸発させる。	- 82
音が出ない。	<ul><li>ディスクが入っていない。</li><li>再生状態になっていない。</li><li>ディスクがひどく汚れている。</li><li>ディスクに傷がついている。</li></ul>	●ディスクを入れる。 ● ▶/II キーを押す。 ● "ディスク取り扱い上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 ● ディスクを取り替える。	<b>-</b> 24
音が飛ぶ。	<ul><li>●ディスクに傷がついている。</li><li>●ディスクが汚れている。</li><li>●ディスクに傷がついている。</li></ul>	● ディスクを取り置んる。  ● "ディスク取り扱い上のご注意"を参照し、ディスクを清掃する。 ● ディスクを取り替える。	- 83
	● 本機に振動が加わっている。	<ul><li>● 折動のない場所に設置する。</li></ul>	

# リモコン部

症状	原 因	処 置	参照
リモコンで操作できない。	●電池切れ。 ●操作する位置が遠すぎる、角度がずれている。または障害物がある。 ● ソースがCDまたはMDのとき、CDまたはMDが入っていない。 ● 録音中のMDを再生しようとしている。	<ul><li>新しい電池に入れ替える。</li><li>操作範囲内で操作する。</li><li>CDまたはMDを入れる。</li><li>録音が終わるまで待つ。</li></ul>	+19

# 知識編

#### MD部 メッセージ表示の一覧)

ディスプレイ表示	意味	処 置	参照
ノー ディスク NO DISC	<ul><li>●ミニディスクが入っていない。</li></ul>	<ul><li>●ミニディスクを入れる。</li></ul>	- 26
SCMS	● SCMSによりデジタルコピー禁止の ソースをデジタル録音しようとして いる。	● デジタル録音はできません。 ● 録音形式を"ANALOG"に切り 換えてから録音する。	+ 84 + 37
UNLOCK	● 角形光コネクターが外れている、あるいは接続が不完全である。 ● サンプリング周波数が38 kHz、 44.1 kHz、48 kHz以外の外部ソー ス機器を接続している。	<ul><li>●角形光コネクターを正しく接続する。</li><li>●本機に適合するサンプリング周波数の外部ソース機器を接続する。</li></ul>	
آريو DISC FULL	<ul><li>●録音可能なエリアがない。</li><li>● 256曲目を録音しようとしている。</li></ul>	<ul><li>録音用ミニディスクを入れ換える。</li><li>1枚のディスクには256曲以上録音できません。</li></ul>	
FULL	<ul><li>最大文字数の制限を超えて、タイト ルを入力しようとしている。</li></ul>	<ul><li>■ "入力できる文字数について" を参照してください。</li></ul>	- 70
ブラング ディスク BLANK DISC	<ul><li>●何も録音されていないミニディスクです。</li></ul>	<ul><li>再生するときは録音済みのミニディスクに取り換える。</li></ul>	
リーディング READING	● TOC *1、UTOC *2情報を読んでいます。	●故障ではありません。	
MD WRITING	● 編集、録音時の各種の情報を書き込 んでいる。	●故障ではありません。	
UTÓC ERROR	● TOC *1、UTOC *2の内容が異常である。	● "ALL ERASE"を行う。それができないときは、ディスクを取り換えてください。	- 65
CĂŇ T ŒĎĬŤ	<ul> <li>長さが短すぎる曲の消去など、制限を超えて編集をしようとしている。</li> <li>録音、編集後ディスクを取り出して録音、編集情報を記録していない。</li> </ul>	<ul><li>制限範囲内で編集する。</li><li>▲キーを押してディスクを取り出す。</li></ul>	
ok <b>の点滅</b>	● "編集を実行してもよろしいですか" という確認のためのメッセージ。	● ENTERキーを押すと、編集が 実行されます。	
プロデクテッド PROTECTED	●ミュディスクが録音禁止の状態 (PROTECT)になっている。	→ 録音可能状態(PROTECTを解除)にする。	- 83
ブレイ オンリー PLAY ONLY	● 再生専用ミニディスクである。	● 録音用ミニディスクをいれる。	
NOT AUDIO	<ul><li>オーディオ信号でないデジタル信号 が入力されている。</li></ul>	<ul><li>接続した外部ソース機器で オーディオデジタル信号を 出力する。</li></ul>	
PLEASE WAIT	● CD倍速録音をはじめてから、74分 以内に同じディスクを倍速録音しよ うとしている。	● 表示されている時間が経過し てから倍速録音をはじめる。	
CAN'T PLAY	<ul><li>◆未録音のミニディスクなど再生できないミニディスクを再生しようとしている。</li></ul>	● 再生できるミニディスクと 交換する。	
LP: SET	● トラック番号の繰り上げに伴うタイトル入力処理中。	● LP:スタンプ機能をOFFに する。	

- \*1 すべてのミニディスクには音声信号以外にTOC(Table of Contents)という情報が記録されています。
  TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。
- \*2 TOC以外に録音用ミニディスクに特有な情報をUTOCと呼びます。 このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

# 保証とアフターサービス (ょくぉ読みください)

#### 保証書 (別途添付)

製品には保証書が、別途、添付されております。 保証書は、必ずお買い上げ日・販売店名、等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

#### 保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没な ど、不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内で も有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーションへお問い合わせください。

(お問い合わせ先は、添付のケンウッドサービス網」をご覧ください。)

### 補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、8年間です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

### シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリア ル番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

#### 修理をご依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーションにお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切 その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

#### 保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店またはケンウッドのサービスセンター、サービスス テーションが修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

# 出張修理/持入修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。 保証書の記載をご確認ください。 出張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- 製品名
- 製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- 故障の症状(できるだけ具体的に)
- ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

# 保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 器等の設備費や、一般管理費などが含まれ ています。

● 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

●出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

#### お買上げ店名

電話(

)

# *MEMO*

# 定格

# [本体部]

[ アンプ部 ] 実用最大出力
[ チューナー部 ] FM <b>チューナー部</b> 受信周波数範囲76MHz~90MHz アンテナインピーダンス75 不平衡
AM <b>チューナー部</b> <b>受信周波数範囲</b> 531kHz~1,629kHz
[ MDレコーダー部 ] 読み取り方式非接触光学式読み取り (半導体レーザー)
記録方式磁界変調オーパーライト方式 音声圧縮方式ATRAC3 D/Aコンパーター1Bit ワウ・フラッター(EIAJ)測定限界以下
[ CDプレーヤー部 ] 読み取り方式非接触光学式読み取り
(半導体レーザー)       D/Aコンパーター     1Bit       サンプリング周波数     8fs (352.8kHz)       周波数特性 (EIAJ)     20Hz ~ 20kHz       ワウ・フラッター (EIAJ)     測定限界以下

[電源部・その他] 電源電圧・電源周波数 定格消費電力(電気用品取締法 最大外形寸法 質量(重量)	に基づく表示) 55W 幅 220mm 高さ 146mm 奥行 358mm
[スピーカー部]	
エンクロージャー	パスレフ型
スピーカー構成 ウーファー	
ツイーターインピーダンス	25mm <b>ドーム型</b> 6Ω
最大入力 最大外形寸法	30W
THE TELEFORE	高さ 270mm 奥行 228mm
毎号( 番号 )	契打 22011111 2 2ka(1本)

# **KENWOOD**

株式会社ゲンウッド

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。 お客様相談室(東京)電話(03)3477-5335 〒153-0042東京都目黒区青葉台 3-17-9 (大阪)電話(06)6394-8085 〒532-0034大阪市淀川区野中北 2-1-22
- アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド サービス網」をご参照のうえ、最寄りの サービスセンター、サービスステーション、サービススポットにご相談ください。